

## HUUVERIN KAUKOSÄÄTIMESTÄ

Painikkeet kuvassa ylhäältä alaspäin 1. - 2. - 3. - 4.

Painike 1. Hiuverin virran ollessa kytkettynä ja laitteen ollessa liikkumattomana => painallus ja hiiuveri lukittuu valmius tilaan, jolloin laitteella ei voi ajaa. (Valmius tilassa laite on virransäästötilassa, muttei kytke virtaa pois päältä)

Painike 2. Avaa hiiuverin lukituksen valmius tilasta, jolloin hiiuverilla voi jälleen ajaa.

Painike 3. Äänimerkki, jolla hiiuveri on helppo paikallistaa äänen perusteella.

Painike 4. Ei toimintoa

