

P-1046 induktio keittolevyn käyttöohje

Yleisiä turvallisuusohjeita

Tarkista että laitteeseen merkitty jännite vastaa virtalähteesi jännitettä.

Valitse sopiva paikka pistorasian läheisyydessä.

Varmista että laite on poissa päältä.

Sijoita laite tasaiselle ja tukevalle alustalle.

Tason tulee olla lämmönkestävä ja kuiva.

Sähkömagneettisen kentän vuoksi laitetta ei saa sijoittaa rauta- tai teräspinnalle. Rauta- tai teräspinta voi kuumentua ja vahingoittaa laitteen pohjaa.

Keittoalustan lasipinta on lämmönkestävää keramiikkaa. Jos pinta vaurioituu tai jos siihen tulee pienikin särö, irrota pistotulppa välittömästi. Vaurio voi aiheuttaa sähköiskun.

Älä koske keraamisen lasitason kuumiin pintoihin käytön aikana.

Älä sijoita keittoalustalle metallisia ruoanlaittovälineitä, veitsiä tai muita metalliesineitä. Metalliesineet voivat kuumentua todella nopeasti.

Laitetta ei saa sijoittaa kaapin alle.

Älä sijoita laitetta kankaiden tai verhojen läheisyyteen palovaaran välttämiseksi.

Laitteen ympärille tulee jättää vähintään 5cm tyhjää tilaa.

Älä käytä laitetta veden tai nesteiden läheisyydessä.

Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä sijoita laitetta niin lähelle pöydän tai työtason reunaa että joku voi vahingossa tönäistä sitä.

Varmista ettei kukaan voi kompastua tai takertua verkkojohtoon.

Varmista ettei verkkojohto pääse kosketuksiin laitteen kuumenevien osien kanssa.

Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen tai tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti ellei heidän turvallisuudesta vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.

Älä käytä laitetta ilman että levyn päällä on kattila/keittoastia.

Älä lämmitä avaamattomia säilyketölkkejä, sillä ne voivat kuumetessaan räjähtää.

Älä jätä laitetta ilman valvontaa.

Älä siirrä laitetta kun se on päällä.

Irrota pistoke pistorasiasta jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Älä käytä laitetta, jos se on rikki tai verkkojohto on vioittunut.

Jos laite ei toimi kunnolla, irrota verkkovirtajohto pistorasiasta.

Vain valtuutettu ammattilainen saa korjata laitteen.

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Laitteen käyttö

Käytä aina tasapohjaisia kattiloita/keittoastioita, joissa on halkaisijaltaan 12-22cm magneettinen pohja.

Sopivia astioita ovat rautapohjaiset ruostumattomat astiat, valurauta-astiat ja emaloidut astiat.

Seuraavia astioita **EI VOI KÄYTTÄÄ** induktiokeittolevyllä; keraamiset, kupariset, alumiiniset ja kuperapohjaiset astiat.

Tarkista ettei levyn päälle ole jäänyt ruokaa tai vettä ennen kun laitat levyn päälle.

Paina keittoalueelle astia joka sopii induktioliedelle. Astia ei saa olla tyhjä.

Paina "ON/OFF" näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Voit painaa "FRY" näppäintä. Näyttöön ilmestyy 270°C. Nuoli-näppäimillä voit valita sopivan lämpötilan (270-60°C).

Voit myös painaa "HOT POT" näppäintä. Näyttöön ilmestyy 1300W. Voit nuolinäppäimillä valita sopivan tehon (1300-2000W).

Voit myös painaa "MILK" näppäintä. Keittolevy keittää 20 minuuttia ja sammuu sitten automaattisesti.

Voit myös painaa "WATER" näppäintä. Keittolevy keittää veden kiehuvaaksi. Ei sammu automaattisesti.

Voit myös painaa "SOUP" näppäintä. Keittolevy keittää veden/keiton 80-10-80-100°C jaksoissa. Ei sammu automaattisesti.

Paina ensin joku yllä olevista toiminto-näppäimistä, ja sen jälkeen TIMER näppäintä. Tämän jälkeen voit ohjelmoida nuolinäppäintä painamalla haluamasi keittoajan. Ohjelmoimasi ajan jälkeen levy sammuu automaattisesti.

Käytä keittoastiassa kantta nopeuttaaksesi veden kiehumista ja säästääksesi energiaa.
Ole varovainen jos käytät ruuanlaitossa öljyä tai rasvaa. Varmista ettei astia ylikuumene.
Painamalla "ELECTRICITY" näppäintä yhden kerran näet monta kilowattia (kwh) laite on kuluttanut sen jälkeen kun laitoit sen päälle. Painamalla toistamiseen samaa näppäintä näet jännitteen (V).
Keittolevyn voi sammuttaa painamalla "ON/OFF" näppäintä milloin vain.
Laitteen näytössä näkyy "L" jos levyn lämpötila on alle 48°C ja "H" jos lämpötila on yli 48°C.

Puhdistaminen

Puhdista levy jokaisen käyttökerran jälkeen.
Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.
Varmista että laite on täysin jäähtynyt ennen puhdistamista.
Pinnat voi pyyhkiä pehmeällä ja kostealla liinalla.
Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Ympäristöohje

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista jotka soveltuvat kierrätykseen, ja ne voi käyttää uudelleen.
Älä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana sen tultua elinkaarensa loppuun, vaan se tulee toimittaa sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Ota selvää kunnallisista kierrätyspaikoista paikkakuntasi hallinnosta.



Tekniset tiedot:

Käyttöjännite: 230V AC, 50HZ

Teho: 2000W

Takuu: Yksi vuosi ostopäivästä.

Maahantuojaja: InBound Finland Oy, Mäkelänkatu 58 A, 00510 Helsinki
puhelin: 09-711 711, sähköposti: myynti@inbound.fi, www.inbound.fi

Bruksanvisning för P-1046 kokplatta

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Kontrollera först att apparatens märkspänning motsvarar din nätspänning.

Välj en lämplig plats nära vägguttaget.

Kontrollera att apparaten är avstängd.

Placera apparaten på en jämn och stadig yta.

Arbetsytan skall vara värmebeständig och torr.

Placera aldrig apparaten på en järn eller stål yta på grund av elektromagnetiska orsaker. Järn eller stål ytan kan hettas upp och skada undre sidan av apparaten.

Kokplattans yta består av värmeresistent glaskeramik. Om ytan skadas eller det kommer den minsta spricka, dra genast ut kontakten. Det finns risk för elektrisk stöt.

Rör inte vid den keramiska glasskivans heta yta under användning.

Placera inga kokkärl, knivar eller andra metallredskap på kokplattan. Dessa kan värmas upp mycket snabbt.

Placera inte apparaten under väggsåp.

Placera inte apparaten nära tyg eller gardin.

Lämna åtminstone 5cm tomrum runt apparatens sidor för apparatens sidor blir varma under användning.

Använd inte apparaten nära vatten eller vätska.

Sänk inte apparaten ned i vatten eller annan vätska.

Placera aldrig apparaten så nära en bordskant att någon kan i misstag skuffa till den.

Försäkra dig att ingen kan snubbla i elledningen.

Försäkra dig att elledningen inte rör apparaten eller heta ytor.

Säkra dig om att barn inte kommer åt apparaten.

Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller personer med nersatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet eller kunskap av apparaten, såvida de inte är under uppsyn eller har fått instruktioner i hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Använd inte apparaten utan att ett fyllt kokkärl är på plattan.

Värm inte öppnade konserverburkar på kokplattan då dessa kan explodera av värmen.

Flytta inte apparaten när den är på.

Låt inte apparaten vara på utan övervakning.

Om apparaten inte används på länge drag ut stickkontakten ur vägguttaget.

Använd inte apparaten om den är sönder eller elledningen är skadad.

Om apparaten inte fungerar som den bör, tag bort elledningen från vägguttaget.

Bara en fackman får reparera apparaten.

Apparaten är endast avsedd för hemmabruk.

Spara denna bruksanvisning för kommande bruk.

Användning

Använd alltid flatbottnade kastrullor/pannor som har en diameter på 12-22cm och magnetiskt botten.

Lämpliga kärl är rostfria kärl med järnbotten, gjutjärn och emaljerade kärl.

Följande kärl kan **INTE ANVÄNDAS**: keramiska, koppar, aluminium och kärl med rundat botten.

Kontrollera att inte matrester eller vatten finns på kokplattan för användning.

Sätt ett kärl som passar induktion kokplattan. Kärlet får inte vara tomt.

Tryck på "ON/OFF" knappen. Signallampan tänds.

Du kan trycka på "FRY" knappen. I displayen syns 270°C. Med hjälp av pil knapparna kan du välja lämplig temperatur (270-60°C).

Du kan trycka på "HOT POT" knappen. I displayen syns 1300W. Med hjälp av pil knapparna kan du välja önskad effekt (1300-2000W).

Du kan trycka på "MILK" knappen. Kokplattan kokar i 20 minuter och stänger sedan av sig automatiskt.

Du kan trycka på "WATER" knappen. Kokplattan kokar upp vattnet. Kokplattan stänger inte av sig automatiskt.

Du kan trycka på "SOUP" knappen. Kokplattan kokar vattnet/soppan i 80-10-80-100°C faser. Kokplattan stänger inte av sig automatiskt.

Tryck först på någon av ovan nämnda funktionsknapparna och sedan på "TIMER" knappen. Nu kan du med hjälp av pilknapparna programmera hur många minuter kokplattan är på före den stänger av sig automatiskt.

Använd lock för att försnabba uppkokning av vatten.

Var försiktig vid användning av matolja eller fett. Följ med att inte överhettning inträffar.

Genom att trycka på "ELECTRICITY" knappen en gång ser du hur många kilowatt (kwh) apparaten har förbrukat efter att du satt på den. Trycker du en gång till ser du spänningen (V).

Kokplattan kan när som helst stängas av genom att trycka på "ON/OFF" knappen.

I apparatens display syns "L" om plattans temperatur är under 48°C och "H" om temperaturen är över 48°C.

Rengöring

Rengör kokplattan efter varje gång.

Drag alltid ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.

Kontrollera att kokplattan har svalnat före rengöring.

Ytorna kan putsas med en mjuk och fuktig trasa.

Sänk inte apparaten ned i vatten eller annan vätska.

Använd inte repande medel vid rengöring.

Miljöanvisning

Denna produkt är gjord av högklassiga material och delar som anpassar sig för återvinning och kan användas på nytt.

Kasta inte bort apparaten med vanligt hushållsavfall utan lämna den till en återvinningsstation för el och elektronik apparater. Kontrollera från din lokala myndighet var närmaste återvinningsstation finns.



Tekniska uppgifter:

Ström: 230V AC, 50HZ,

Effekt: 2000W

Garanti: Ett år från inköpsdagen.

Importör: InBound Finland Oy, Backasgatan 58 A, 00510 Helsingfors
telefon: 09-711 711, e-mail: myynti@inbound.fi, www.inbound.fi