

|           |                                                               |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>                                     | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>BESKRIVNING (FIG. A)</b>                                   | <b>2</b>  |
| <b>3</b>  | <b>FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL</b>                                  | <b>2</b>  |
| <b>4</b>  | <b>SYMBOLER</b>                                               | <b>3</b>  |
| <b>5</b>  | <b>ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELEKTRISKA VERKTYG</b>   | <b>3</b>  |
| 5.1       | <i>Arbetsplatsen</i>                                          | 3         |
| 5.2       | <i>Elektrisk säkerhet</i>                                     | 3         |
| 5.3       | <i>Personlig säkerhet</i>                                     | 4         |
| 5.4       | <i>Användning och skötsel av elektriska verktyg</i>           | 4         |
| 5.5       | <i>Service</i>                                                | 4         |
| <b>6</b>  | <b>VERKTYGSSPECIFIKA SÄKERHETSANVISNINGAR</b>                 | <b>5</b>  |
| <b>7</b>  | <b>MONTAGE</b>                                                | <b>5</b>  |
| 7.1       | <i>Montering av slipplatta / sågblad / skrapblad (Fig. 1)</i> | 5         |
| 7.2       | <i>Påsättning och byte av slippapper (Fig. 2)</i>             | 6         |
| 7.3       | <i>Montering av extrahandtaget (Fig. 3)</i>                   | 6         |
| <b>8</b>  | <b>DRIFT</b>                                                  | <b>6</b>  |
| 8.1       | <i>Igångsättning och avstängning (Fig. 4)</i>                 | 6         |
| 8.2       | <i>Inställning av hastighet (Fig. 5)</i>                      | 6         |
| 8.3       | <i>Användningstips</i>                                        | 7         |
| 8.3.1     | <i>Val av insatsverktyg</i>                                   | 7         |
| 8.3.2     | <i>Sågning</i>                                                | 7         |
| 8.3.3     | <i>Slipa</i>                                                  | 8         |
| 8.3.4     | <i>Skrapning</i>                                              | 8         |
| <b>9</b>  | <b>RENGÖRING OCH UNDERHÅLL</b>                                | <b>8</b>  |
| <b>10</b> | <b>TEKNISKA DATA</b>                                          | <b>8</b>  |
| <b>11</b> | <b>BULLER</b>                                                 | <b>9</b>  |
| <b>12</b> | <b>GARANTI</b>                                                | <b>9</b>  |
| <b>13</b> | <b>MILJÖHÄNSYN</b>                                            | <b>9</b>  |
| <b>14</b> | <b>FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE</b>                          | <b>10</b> |

# **OSCILLERANDE MULTIVERKTYG 350 W POWE80010**

## **1 ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Beroende på vilket tillbehör som monterats kan detta sladdlösa multiverktyg användas för att torrslipa begränsade utrymmen, för att såga, skrapa, polera, raspa, klippa och separera. Lämpar sig inte för professionellt bruk.



**WARNING! För din egen säkerhet, läs denna bruksanvisning och de allmänna säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar använda apparaten. Om detta elektriska verktyg överläts till någon annan, ska denna bruksanvisning alltid medfölja.**

## **2 BESKRIVNING (FIG. A)**

1. Snabbkopplingsspak
2. Snabbbyteshållare
3. Extrahandtag (2 lägen)
4. Strömbrytare
5. Strömindikator (LED)
6. Instickssågblad
7. Segmenterad försänkt sågklinga
8. Skavstål
9. Slipplatta
10. Varvtalsvred

## **3 FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL**

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Avlägsna resterande förpacknings- eller transportstöd (om sådant finns).
- Kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett.
- Undersök apparaten, nätsladden, stickkontakten och alla tillbehör att inga skador uppstått under transporten.
- Förvara om möjligt förpackningsmaterialet till garantitidens slut. Bortskaffa det därefter via det lokala systemet för avfallshantering.



**WARNING: Förpackningsmaterial är inga leksaker! Barn får under inga omständigheter tillåtas leka med plastpåsar! Det finns risk för kvävning!**


1x multiverktyg 350 W  
1x bruksanvisning  
1x slipplatta (90x90x90 mm)  
10x slippapper (2x korn 60, 2x korn 100, 4x korn 120, 2x korn 240)  
1x skavstål  
1x instickssågblad  
1x segmenterad sågklinga



**Om komponenter skulle saknas eller vara skadade, tag kontakt med din återförsäljare.**

## 4 SYMBOLER

Följande symboler används i bruksanvisningen och/eller på maskinen:

|                                                                                   |                                                               |                                                                                   |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Anger risk för person- eller maskinskada.                     |  | Studera manualen före användning.                                |
|  | Maskin klass II – dubbel isolering, jordad kontakt behövs ej. |  | Uppfyller tillämpliga säkerhetsstandarder i europeiska direktiv. |
|  | Obligatoriskt att bära skyddsglasögon.                        |  | Bär handskar                                                     |

## 5 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELEKTRISKA VERKTYG

Studera noga samtliga säkerhetsanvisningar och andra anvisningar. Uraktlåtenhet att följa säkerhetsanvisningar och andra anvisningar kan medföra risk för elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spar alla säkerhetsanvisningar och andra anvisningar för framtida konsultation. Den nedan använda termen „elektriskt verktyg“ i säkerhetsanvisningarna avser nätdrivna elektriska verktyg (med nätkabel) eller batteridrivna (sladdlösa) elektriska verktyg.

### 5.1 Arbetsplatsen

- Håll arbetsplatsen i god ordning och väl upplyst. Oordning och dåligt upplysta arbetsplatser inbjuder till olyckor.
- Arbeta inte med elektriska verktyg i en omgivning där explosionsrisk föreligger, där det finns lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg alstrar gnistor som kan antända damm och ångor.
- Håll barn och kringstående personer på avstånd vid arbete med det elektriska verktyget. Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan få dig att tappa kontrollen över verktyget.

### 5.2 Elektrisk säkerhet

- Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med den på märkplåten angivna.
- Verktygets stickkontakt måste passa till eluttaget. Stickkontakten får under inga omständigheter ändras. Använd inga adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade verktyg. Originalkontakter som inte ändrats och eluttag som överensstämmer med dessa minskar risken för elektriska stötar som kan vara dödliga.
- Undvik kroppskontakt med jordade föremål som rörledningar, värmeelement, spisar och kylskåp. Det föreligger större risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.
- Håll verktyget borta från regn och fuktiga förhållanden. Vatten som trängt in i ett elektriskt verktyg ökar risken för elektriska stötar.
- Se till att inga skador uppstår på nätsladden. Bär aldrig eller häng upp verktyget i nätsladden och dra aldrig i den för att dra ur stickkontakten. Håll sladden borta från stark värme, olja, vassa föremål och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.
- När det elektriska verktyget används utomhus ska uteslutande förlängningskablar avsedda för utomhusbruk användas. Användningen av en för utomhusbruk avsedd förlängningskabel minskar risken för elektriska stötar.

- Om det elektriska verktyget måste användas där det är fuktigt, anslut det till ett uttag som är skyddat av jordfelsbrytare. Användningen av jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

### **5.3 Personlig säkerhet**

- Var uppmärksam. Koncentrera dig på vad du håller på med och använd sunt förnuft när du arbetar med ett elektriskt verktyg. Använd inte ett elektriskt verktyg då du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks ouppmärksamhet medan du arbetar med verktyget kan resultera i allvarliga personskador.
- Använd säkerhetsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskodan, skyddshjälm och hörselskydd, beroende på arbetets art, minskar risken för personskador.
- Undvik att verktyget sätts igång oavsiktligt. Kontrollera att strömbrytaren står i från-läge innan nätkontakten sätts i eluttaget. Att bära verktyget med fingret på strömbrytaren eller att sätta i nätkontakten med strömbrytaren i till-läge kan leda till olyckor.
- Avlägsna justerverktyg eller nycklar innan maskinen startas. Nycklar som lämnats kvarsittande i anslutning till någon rörlig del av verktyget kan resultera i personskador.
- Sträck dig inte för långt. Stå alltid säkert och med god balans i alla situationer. Detta medger bättre kontroll av det elektriska verktyget i oförutsedda situationer.
- Bär lämplig klädsel. Bär inte löst åtsittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från det elektriska verktyget. Löst åtsittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- Om det finns anordningar för att ansluta dammutsugnings- och dammuppsamlingsutrustning, se till att dessa är anslutna och används på rätt sätt. Användningen av sådan utrustning minskar med damm förknippade risker.

### **5.4 Användning och skötsel av elektriska verktyg**

- Forcera inte det motordrivna verktyget. Använd det elektriska verktyg som bäst motsvarar det arbete som ska utföras. Med rätt verktyg, som får arbeta i den takt det är avsett för, utförs arbetet bättre och säkrare.
- Använd inte elektriska verktyg om strömbrytaren inte fungerar. Ett elektriskt verktyg som inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt att använda och måste repareras.
- Dra nätkontakten ur eluttaget innan några inställningar av verktyget företas, före byte av arbetsverktyg, och då verktyget läggs åt sidan. Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder förhindrar att verktyget oavsiktligt startas.
- Förvara elektriska verktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte är förtrogna med det elektriska verktyget eller som inte studerat dessa anvisningar använda verktyget. Elektriska verktyg kan vara farliga i händerna på oerfarna användare.
- Underhåll omsorgsfullt det elektriska verktyget. Kontrollera att rörliga delar fungerar oklanderligt och inte kärvar, och att de inte har sprickor eller skador som kan inverka menligt på verktygets funktion. Om verktyget har delar som är skadade, låt reparera det innan det åter används. Många olyckor orsakas av att man använder dåligt underhållna elektriska verktyg.
- Håll skärande verktyg skarpa och rena. Riktigt underhållna skärverktyg med skarpa skärkanter är mindre benägna att kärva eller fastna och lättare att bemästra.
- Använd det elektriska verktyget, dess tillbehör och arbetsverktyg, i överensstämmelse med dessa anvisningar och på det sätt som avsetts med denna speciella typ av verktyg, med beaktande av arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användningen av elektriska verktyg för andra ändamål än de de är avsedda för kan leda till olyckstillbud.

### **5.5 Service**

- Låt endast kvalificerat fackfolk reparera verktyget med användande av originalreservdelar. Detta för att garantera att verktygets säkerhetsstandards vidmakthålls.

## 6 VERKTYGSSPECIFIKA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Använd elverktyget endast för torrslipning. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
- Se till att hålla händerna utanför sågområdet. För inte in handen under arbetsstycket. Kontakt med sågbladet medför risk för personskada.
- Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda försörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistributionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explosion. Inträngning i en vattenledning kan orsaka skador på föremål eller elstöt.
- Håll i elverktyget med båda händerna under arbetet och se till att du står stadigt. Elverktyget kan styras säkrare med två händer.
- Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är fastspänt i en uppspänningsanordning eller ett skruvstycke hålls säkrare än med handen.
- Håll arbetsplatsen ren. Materialblandningar är särskilt farliga. Lättmetalldamm kan brinna och explodera.
- Undvik oavsiktlig påkoppling. Kontrollera att strömställaren är i frånslaget läge innan batterimodulen sätts in. Att bära elverktyget med fingret på strömställaren eller att sätta in batterimodulen i påkopplat elverktyg kan leda till olyckor.
- Öppna inte batterimodulen. Detta kan leda till kortslutning. Skydda batterimodulen mot hög värme som t.ex. längre solbestrålning och eld. Explosionsrisk föreligger.
- I skadad eller felanvänd batterimodul kan ångor uppstå. Tillför friskluft och uppsök läkare vid åkommor. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.
- Från ett defekt batteri kan vätska rinna ut och väta föremål i närheten. Kontrollera berörda delar. Rengör eller byt ut dem vid behov.
- Använd batteriet endast med elverktyget. Detta skyddar batteriet mot farlig överbelastning.
- Använd skyddshandskar vid byte av insatsverktyg. Insatsverktygen värms upp under en längre användning.
- Använd inte skavkniven på fuktigt material (t.ex. tapeter) och inte heller på fuktigt underlag. Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar risken för en elstöt.
- Behandla inte arbetsytan med vätskor som innehåller lösningsmedel. När materialet vid skrapning värms upp kan giftiga ångor uppstå.
- Var ytterst försiktig vid hantering av skavkniv. Verktyget är mycket vasst och risk finns för kroppsskada.

## 7 MONTAGE



**WARNING:** Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med den på märkplåten angivna. Ta ut verktyget ur förpackningen. Sätt inte stickkontakten i eluttaget innan verktyget är färdigmonterat.

### 7.1 Montering av slipplatta / sågblad / skrapblad (Fig. 1)



**WARNING:** Före montering och justering dra alltid stickkontakten ur eluttaget.

Var försiktig vid användningen av vassa tillbehör som skrapblad, sågblad eller djupskärande blad.

- Lossa snabbbyteshållaren (b) genom att ställa snabbkopplingsspaken (1) helt öppen.
- Håll öppningen på snabbbytessågbladet, slipplattan eller skrapbladet mot multiverktygets utgående axel mellan hållarhöljet (a) och hållarplattan (b), och tryck på tillbehöret så att det sitter stadigt på styrpinnarna (c).
- Fäst tillbehöret genom att ställa snabbkopplingsspaken (1) i låst läge, så som visas i Fig.1.

- Ta bort tillbehöret på omvänt sätt.



**Obs:** tillbehören fästs säkert på verktyget med hjälp av sex styrpinnar (c) på hållarhöljet (a).



**WARNING:** Detta verktyg är utrustat med snabbbytes tillbehör, använd inga andra tillbehör.



**WARNING:** Kontrollera att tillbehöret sitter stadigt och säkert. Felaktiga eller inte ordentligt fastsatta tillbehör kan lossna under användning och ge upphov till personskador.

### **7.2 Påsättning och byte av slippapper (Fig. 2)**

Slippappren fästs med kardborrefästning.

- Slippappret sätts på genom att trycka fast det för hand.
- Sätt på slippappret med en kort, fast tryckning mot den plana ytan av slipplattan (9) innan verktyget ska användas.
  - Detta säkerställer god vidhäftning och förhindrar att slippappret blir utslitet i förtid.
- Om slipkornen blivit slitna, dra av slippappret, vrid det 120° och sätt på det igen, eller byt slippapper.

### **7.3 Montering av extrahandtaget (Fig. 3)**



**WARNING:** Före montering och justering ska verktyget alltid stängas av och stickkontakten dras ur eluttaget.

Extrahandtaget (3) kan fästas på multiverktyget i två olika monteringshåll, till vänster och till höger.

## **8 DRIFT**

### **8.1 Igångsättning och avstängning (Fig. 4)**

Kontrollera först att kabeln och stickkontakten inte har skador.

- Sätt stickkontakten i eluttaget. Strömindikatorn (5) förblir tänd tills verktyget kopplas från eluttaget.
- Igångsättning: skjut strömbrytaren (4) framåt till (I)-läget.
- Avstängning: skjut strömbrytaren bakåt till (O)-läget.

### **8.2 Inställning av hastighet (Fig. 5)**

Verktyget kan ställas in på sex olika hastighetslägen. Läget "1" anger den lägsta och läget "6" den högsta hastigheten. Hastigheten ställs in på läge "1" till "6" med hastighetskontrollen (10). Operatören kan behöva justera hastigheten för att uppnå bättre arbetseffektivitet.

**8.3.1 Val av insatsverktyg**

| Insatsverktyg                                                                                                       | Material                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <br>Instickssågblad för trä        | Trävirke, plast, gips och andra mjuka material           |
| <br>Segmenterad försänkt sågklinga | Trävirke, plast                                          |
| <br>Skavstål                       | Trä, färg, mattlim, silikon och andra elastiska material |
| <br>Slippplatta för slippapper     | Beroende på slippappret                                  |

**8.3.2 Sågning**


**Använd endast oskadade, felfria sågblad. Deformerade, slöa eller på annat sätt skadade sågverktyg kan brista.**



**Det är endast tillåtet att använda instickssågning i mjuka material såsom trä, gipskartong etc.**

Före sågning i trä, spånskivor, byggnadsmaterial, etc., kontrollera att materialet inte innehåller några främmande föremål som spikar, skruvar, eller liknande. Om så skulle vara fallet, avlägsna dessa eller använd sågklingor för metall.

## 8.3.3 Slipa

Avverkningseffekten och slibbilden bestäms främst av valt slippapper, förvald oscillationsfrekvens och anliggningsstrycket.

Endast felfria slippapper ger gott slipresultat samtidigt som de skonar elverket.

Slippapperen kan användas under en längre tid om slipning sker med jämnt anliggningsstryck. Ett kraftigt ökat anliggningsstryck medför inte en högre slipeffekt, utan kraftigare förslitning på elverktyg och slippapper.

För punktexakt slipning av hörn, kanter och svåråtkomliga partier kan även slipplattans spets eller kant användas.

Vid punktuell slipning kan slippapperet bli hett.

Reducera slagfrekvensen och låt slippapperet regelbundet avkylas.

Slippapper som använts för slipning av metall får inte längre användas för andra material.

## 8.3.4 Skrapning

Välj vid skrapning en hög oscilleringsfrekvens. Arbeta på mjukt underlag (t.ex. trä) i liten vinkel och med lågt anliggningsstryck. Spackelspaden kan i annat fall skära in i underlaget.

## 9 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



**Innan något arbete utförs på utrustningen, ska stickkontakten dras ur eluttaget.**

- Håll maskinens ventilationsspringor rena så att motorn inte överhettas.
- Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk trasa, helst efter varje användning.
- Håll ventilationsspringorna fria från damm och smuts.
- Vid svår nedsmutsning kan du fukta trasan lätt med tvålatten.
- Använd aldrig lösningsmedel, t.ex. bensin, alkohol, ammoniaklösning etc. Dessa kan skada maskinens plastdelar.



**Se till att vatten inte kan tränga in i det elektriska verktyget!**

## 10 TEKNISKA DATA

| Modell nr.                     | POWE80010                     |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Märkspänning                   | 230-240V                      |
| Märkfrekvens                   | 50 Hz                         |
| Märkeffekt                     | 350 W                         |
| Varvtal                        | 11000-21000-min <sup>-1</sup> |
| Kabellängd                     | 2 m                           |
| Elektronisk hastighetskontroll | Ja                            |
| Växelhous av aluminium         | Ja                            |
| Antal hastighetslägen          | 6                             |
| Snabbytessågblad               | Ja                            |
| Mjukt grepp                    | Ja                            |
| Kardborrfästning               | Ja                            |
| Strömindikator (LED)           | Ja                            |

**11 BULLER**

Bulleremissionsvärden uppmätta enligt tillämplig standard. (K=3)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ljudtrycksnivå LpA | 80 dB(A) |
| Ljudeffektnivå LwA | 91 dB(A) |



**OBS! Bär hörselskydd när ljudtrycket överstiger 85 dB(A).**

|                |                      |                          |
|----------------|----------------------|--------------------------|
| aw (Vibration) | 2.9 m/s <sup>2</sup> | K = 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|----------------|----------------------|--------------------------|

**12 GARANTI**

- Produkten garanteras för en 24 månaders period gällande från den första användarens inköpsdatum.
- Garantin täcker alla material- och tillverkningsfel med undantag för batterier och laddare. Den omfattar inte: defekter uppkomna på normala förslitningsdelar såsom kullager, borstar, kablar, stickkontakter eller tillbehör som borrar, bits, sågklingor etc.; vidare skador eller defekter som uppkommit genom vanvård, olyckor eller vidtagna förändringar av produkten; ej heller kostnader för transport.
- Skador och/eller defekter som uppkommit på grund av felaktig användning av verktyget omfattas inte av garantibestämmelserna.
- Vi fransäger oss allt ansvar för eventuell kroppsskada som uppstått på grund av felaktig användning av verktyget.
- Reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad för Powerplus verktyg.
- Ytterligare information kan erhållas per telefon på nummer 0032-3-292 92 90.
- Eventuella transportkostnader skall betalas av kunden, om inte annat har avtalats skriftligen.
- Likaledes kan inga garantianspråk ställas om skadan på apparaten uppkommit som en följd av åsidosatt underhåll eller överbelastning.
- Absolut undantagna från garantin är skador uppkomna genom vätska som trängt in, överdrivet utsättande för damm, medveten skada (avsiktlig eller genom grov vårdslöshet), olämplig användning (användning för ändamål för vilka apparaten inte lämpar sig), okunnig användning (t.ex. utan att respektera i denna bruksanvisning givna anvisningar), osakkunnig montering, blixtnedslag, felaktig nätspänning. Denna uppräknings gör inte anspråk på att vara fullständig.
- Godkända garantianspråk kan inte medföra förlängning av garantiperioden eller påbörjande av en ny garantiperiod i den händelse apparaten ersatts med en ny.
- Apparat eller delar som bytts ut under garantin, blir därigenom Varo NV:s egendom.
- Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla garantiansökningar där inköpet inte kan bestyrkas eller om det står klart att produkten inte underhållits på rätt sätt (rena ventilationsspringor, kolborstarna regelbundet servade,...)
- Inköpskvittot måste sparas som bevis för inköpsdatum.
- Verktyget, som inte får ha tagits isär, måste returneras till återförsäljaren i acceptabelt rengjort skick i sin ursprungliga formplastförpackning (om tillämpligt för produkten) tillsammans med inköpsbeviset.

**13 MILJÖHÄNSYN**

Då produkten tjänat ut får den inte lämnas med det vanliga hushållsavfallet utan ska deponeras på miljömässigt korrekt sätt och enligt gällande lokala bestämmelser.

Avfall som kommer från elektriska maskinkomponenter får inte hanteras som vanligt hushållsavfall. De ska deponeras för återvinning där återvinningscentraler finns att tillgå. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för närmare information om återvinning.

**14 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

**VARO – Vic. Van Rompuy N.V.** – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgien, deklarerar härmed att,

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkt:   | Multiverktyg |
| Varumärke: | POWERplus    |
| Modell:    | POWE80010    |

överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i tillämpliga Europeiska direktiv, baserat på tillämpningen av Europeiska harmoniserade standarder. Varje ej godkänd ändring av apparaten gör denna deklaration ogiltig.

Europeiska direktiv (inklusive, i tillämpliga fall, ändringar till dessa, fram till dagen för undertecknandet):

2011/65/EU  
2006/42/EC  
2014/30/EU

Europeiska harmoniserade standarder (inklusive, i tillämpliga fall, ändringar till dessa, fram till dagen för undertecknandet):

EN62841-1 : 2015  
EN62841-2-4 : 2014  
EN55014-1 : 2017  
EN55014-2 : 2015  
EN61000-3-2 : 2014  
EN61000-3-3 : 2013

Ansvarig för den tekniska dokumentationen: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Undertecknad agerar på uppdrag av företagets VD,

Philippe Vankerkhove  
Tillämpningsansvarig - Registrerings- och regelfrågor  
21/04/20