

TAIKA BERRY BÄRPLOCKARE

Batteridriven bärplockare

- Batteridriven skogsbärplockare. Driftspänning 18 V. Batteri: 18 V; 2,0 Ah; Li-ion. Batteritid 10 timmar med en laddning. Kompatibel med Makitas 18 V batteripaket.
- Bärplockaren är avsedd för insamling av skogsbär. Användning för andra ändamål begränsar garantin och äventyrar produktens säkerhet.
- Produkten får endast användas av personer över 12 år och 150 cm.
- Om produkten överläts till yngre eller mindre användare ska användningen övervakas omsorgsfullt.
- Produkten har 12 månaders garanti. Garantin gäller endast för ändamålsenlig användning.
- Produkten är CE-märkt.

Produktens användningsändamål och eventuella begränsningar

- Bärplockaren är endast avsedd för att samla in skogsbär (blåbär och lingon). Insamlingsdelarna och behållaren har tillverkats av livsmedelsgodkänd plast.
- Bärplockaren används så som visas på bild 3. Behållaren töms genom att vända bärplockaren upp och ner så som visas på bild 4.
- Stoppa insamlingstrumman genom att trycka på manöverknappen för att tömma behållaren.
- Användning av produkten för andra ändamål än bärplockning kan skada produkten och orsaka en fara.

Anvisningar för användningsmiljön

Bärplockaren kan användas vid normala väderförhållanden då bär brukar plockas. Produkten drivs med allmänt kända batterier. Iakttäta allmänna säkerhetsåtgärder för säker användning och laddning av batteriet.

Före ibruktagning

Sätt ihop delarna så som visas på bilderna 1 och 2.
OBS! Batteriet ska laddas innan produkten tas i bruk. Använd laddaren som medföljer i förpackningen. Laddningstiden är ca 2,5 h.

Ibruktagning

Produkten är klar att användas när batteriet har laddats och produkten monterats enligt anvisningarna på bilderna.
OBS! Justera längden på driftsskaftet så att det är tillräckligt kort för att pigarna inte ska haka upp sig bland stjälkarna. Detta är viktigt för att hitta en bra kroppsställning och göra det så smidigt att plocka bär som möjligt.

Anvisningar för funktionsfel

Se till att du kan starta och stoppa insamlingstrumman på ett säkert sätt genom att öva användningen av produkten innan du börjar plocka. Vid eventuella funktionsfel kontrollera att elkabeln sitter fast på batteristället och att batteriet är laddat. Kontrollerad manövrering av plockaren framåt och bakåt gör användningen säker och behaglig.

Rengöring, underhåll och förvaring av produkten

Insamlingstrumman och behållaren kan sköljas under rinnande vatten eller rengöras på andra sätt. Använd inte tryckvatten för rengöringen, eftersom det kan skada motorskyddet. Produkten får inte heller sänkas ner i vatten.

Skydd mot övriga risker

Se till att produkten används på ett säkert sätt för att förebygga fara för utomstående personer.

Garanti

Produkten tillverkas omsorgsfullt och testas för kvalitet innan den lämnar fabriken. Om det ändå uppstår materiella fel eller monterings- eller tillverkningsfel med produkten du har köpt, kommer de att behandlas i enlighet med vår garanti. Produkten kan repareras gratis eller ersättas med en ny. Produktens garanti gäller 12 månader från inköpsdatum. Garantin gäller endast mot att inköpskvittot visas, där namnet på försäljarens butik, produktens identifieringsuppgifter och inköpsdatum ska ingå. Garantin täcker inte slitage på grund av användning eller defekter som uppkommer till följd av slitage. Garantin täcker inte heller defekter som uppkommer till följd av användning som strider mot bruksanvisningarna. I garantiärenden vänligen kontakta återförsäljaren.

Kassering av produkten

Produkten kan återvinnas på godkända återvinningspunkter.

