

Koolauksen skannaus:

1. Valitse koolaus skannaustila, aseta skanneri seinää vasten, paina ja pidä TEST nappia pohjassa, laite antaa kolme lyhkäistä äänimerkkiä, liu'uta pitkin seinää hitaasti.
2. Keskipalkki osoittaa koolauksen reunan. Merkitse tämä kohta.
3. Jatka liu'uttamista pitkin seinää kunnes keskipalkki sammuu, pidä edelleen TEST nappia pohjassa, liu'uta päinvastaiseen suuntaan käyttäen samaa menettelyä, paikanna koolauksen toinen reuna, keskikohta kahden reunan välissä on koolauksen keskipiste.

Virhe korjaus: Jos LCD-näyttö rupeaa vilkkumaan ja piipata, siirrä laitetta sivulle ja aloita alusta.

Metallin skannaus:

1. Valitse metallin skannaustila, pidä ilmassa etäällä metalli esineistä, paina ja pidä TEST nappia pohjassa, laite antaa kolme lyhkäistä äänimerkkiä, liu'uta pitkin pintaa hitaasti.
2. Keskipalkki ilmaisee lähimmän etäisyyden metalliin. Merkitse tämä kohta.
3. Jatka liu'uttamista pitkin pintaa kunnes keskipalkki sammuu, pidä edelleen TEST nappia pohjassa, liu'uta päinvastaiseen suuntaan käyttäen samaa menettelyä. Paikanna metalli jälleen ja vertaa onko kohta sama kuin edellinen ilmaisu, näin pystyt hahmottaa kuinka iso metallialue on.

Jännitteen skannaus

Maksimaalisen herkkyyden saamiseksi, aloita sijoittamalla laite kohtaan missä ei ole jännitettä.

1. Valitse jännitteen skannaustila, paina ja pidä TEST nappia pohjassa, laite antaa kolme lyhkäistä äänimerkkiä, liu'uta pitkin seinää hitaasti.
2. Keskipalkki ilmaisee lähimmän etäisyyden jännitteeseen. Merkitse tämä kohta.
3. Jatka liu'uttamista pitkin pintaa kunnes keskipalkki sammuu, pidä edelleen TEST nappia pohjassa, liu'uta päinvastaiseen suuntaan käyttäen samaa menettelyä, paikanna jännite jälleen, merkitse kohta.
4. Keskikohta kahden merkin välissä on kaapelin keskipiste.

Jos sähköjohdot on suojattu tai hyvin syvällä tai johdot on sijoitettu metalliseinään, tai materiaali on erittäin tiheää, skanneri ei välttämättä havaitse niitä. Ole varovainen näissä olosuhteissa.