

|           |                                                                   |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>AVSEDD ANVÄNDNING .....</b>                                    | <b>3</b> |
| <b>2</b>  | <b>BESKRIVNING (FIG. 1) .....</b>                                 | <b>3</b> |
| <b>3</b>  | <b>FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL .....</b>                                | <b>3</b> |
| <b>4</b>  | <b>SYMBOLER .....</b>                                             | <b>4</b> |
| <b>5</b>  | <b>ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELEKTRISKA VERKTYG .....</b> | <b>4</b> |
| 5.1       | <i>Arbetsplatsen .....</i>                                        | 4        |
| 5.2       | <i>Elektrisk säkerhet .....</i>                                   | 4        |
| 5.3       | <i>Personlig säkerhet .....</i>                                   | 5        |
| 5.4       | <i>Användning och skötsel av elektriska verktyg .....</i>         | 5        |
| 5.5       | <i>Service .....</i>                                              | 6        |
| 5.6       | <i>Användning av förlängningskablar .....</i>                     | 6        |
| <b>6</b>  | <b>SÄRSKILDA SÄKERHETSANVISNINGAR .....</b>                       | <b>6</b> |
| <b>7</b>  | <b>MONTERING .....</b>                                            | <b>6</b> |
| 7.1       | <i>Montering av handtaget (Fig. 2) .....</i>                      | 6        |
| 7.2       | <i>Montering av tillbehör (Fig. 3) .....</i>                      | 6        |
| 7.3       | <i>Tillbehör (Fig. 4) .....</i>                                   | 6        |
| 7.3.1     | <i>Slipprondell (1) .....</i>                                     | 6        |
| 7.3.2     | <i>Rondellhållare (2) .....</i>                                   | 7        |
| 7.3.3     | <i>Lammullspolerhätta (3) .....</i>                               | 7        |
| <b>8</b>  | <b>ANVÄNDNING .....</b>                                           | <b>7</b> |
| 8.1       | <i>Hastighetskontroll (Fig. 5) .....</i>                          | 7        |
| 8.2       | <i>Till- och frånkoppling (Fig. 6) .....</i>                      | 7        |
| 8.3       | <i>Avstängning .....</i>                                          | 7        |
| 8.4       | <i>Tips vid polering .....</i>                                    | 7        |
| 8.5       | <i>Tips vid slipning .....</i>                                    | 8        |
| <b>9</b>  | <b>RENGÖRING OCH UNDERHÅLL .....</b>                              | <b>8</b> |
| 9.1       | <i>Rengöring .....</i>                                            | 8        |
| 9.2       | <i>Underhåll .....</i>                                            | 8        |
| <b>10</b> | <b>FELSÖKNING .....</b>                                           | <b>8</b> |
| 10.1      | <i>Maskinen fungerar inte .....</i>                               | 8        |

|             |                                                                           |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>10.2</b> | <b><i>Motorn har svårt att nå max. hastighet.....</i></b>                 | <b>8</b>  |
| <b>10.3</b> | <b><i>Maskinen överhettas.....</i></b>                                    | <b>9</b>  |
| <b>10.4</b> | <b><i>Överdriven gnistbildning eller motorn går oregelbundet.....</i></b> | <b>9</b>  |
| <b>11</b>   | <b>TEKNISKA DATA .....</b>                                                | <b>9</b>  |
| <b>12</b>   | <b>BULLER .....</b>                                                       | <b>9</b>  |
| <b>13</b>   | <b>GARANTI .....</b>                                                      | <b>10</b> |
| <b>14</b>   | <b>MILJÖHÄNSYN .....</b>                                                  | <b>10</b> |
| <b>15</b>   | <b>KONFORMITETSDEKLARATION .....</b>                                      | <b>11</b> |

**VINKELPOLERMASKIN 1200W****POWE41030****1 AVSEDD ANVÄNDNING**

Den handhållna elektriska polermaskinen är lämplig för icke professionell användning. Varje annan användning annan än polering och lätt avslipning är strängligen förbjuden. Lämpar sig inte för professionellt bruk.



**WARNING! För din egen säkerhet, läs denna bruksanvisning och de allmänna säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar använda apparaten. Om detta elektriska verktyg överläts till någon annan, ska denna bruksanvisning alltid medfölja.**

**2 BESKRIVNING (FIG. 1)**

1. Strömbrytare
2. Hastighetskontroll
3. U-format handtag
4. Rondellhållare
5. Spindellås
6. Låsknapp strömbrytare

**3 FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL**

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Avlägsna resterande förpacknings- eller transportstöd (om sådant finns).
- Kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett.
- Undersök apparaten, nätsladden, stickkontakten och alla tillbehör att inga skador uppstått under transporten.
- Förvara om möjligt förpackningsmaterialet till garantitidens slut. Bortskaffa det därefter via det lokala systemet för avfallshantering.



**WARNING: Förpackningsmaterial är inga leksaker! Barn får under inga omständigheter tillåtas leka med plastpåsar! Det finns risk för kvävning!**

- 1 x vinkelpolermaskin
- 1 x U-format handtag
- 1 x insexnyckel
- 2 x bultar
- 1 x rondellhållare m. kardborrefäste (180 mm diam.)
- 1 x polersvamp m. kardborrefäste (180 mm diam.)
- 1 x polerhätta m. (180 mm diam.)
- 1 x sliprondell (180 mm diam.)
- 1 x bruksanvisning



**Om komponenter skulle saknas eller vara skadade, tag kontakt med din återförsäljare.**

## 4 SYMBOLER

Följande symboler används i bruksanvisningen och/eller på maskinen:

|                                                                                   |                                                                   |                                                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | Anger risk för person- eller maskinskada.                         |  | Obligatoriskt att bära skyddsglasögon.                        |
|  | Studera bruksanvisningen före användning.                         |  | Maskin klass II – dubbel isolering, jordad kontakt behövs ej. |
|  | Uppfyller säkerhetsnormerna i tillämpliga europeiska direktiv.    |  | Håll omkringstående på avstånd.                               |
|  | Dra stickkontakten ur eluttaget om sladden skadad eller avskuren. |  | Bär handskar.                                                 |

## 5 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELEKTRISKA VERKTYG

Studera noga samtliga säkerhetsanvisningar och andra anvisningar. Uraktlåtenhet att följa säkerhetsanvisningar och andra anvisningar kan medföra risk för elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spar alla säkerhetsanvisningar och andra anvisningar för framtida konsultation. Den nedan använda termen „elektriskt verktyg“ i säkerhetsanvisningarna avser nätdrivna elektriska verktyg (med nätkabel) eller batteridrivna (sladdlösa) elektriska verktyg.

### 5.1 Arbetsplatsen

- Håll arbetsplatsen i god ordning och väl upplyst. Oordning och dåligt upplysta arbetsplatser inbjuder till olyckor.
- Arbeta inte med elektriska verktyg i en omgivning där explosionsrisk föreligger, där det finns lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg alstrar gnistor som kan antända damm och ångor.
- Håll barn och kringstående personer på avstånd vid arbete med det elektriska verktyget. Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan få dig att tappa kontrollen över maskinen.

### 5.2 Elektrisk säkerhet

- Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med den på märkplåten angivna.
- Verktygets stickkontakt måste passa till eluttaget. Stickkontakten får under inga omständigheter ändras. Använd inga adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade verktyg. Originalkontakter som inte ändrats och eluttag som överensstämmer med dessa minskar risken för elektriska stötar som kan vara dödliga.
- Undvik kroppskontakt med jordade föremål som rörledningar, värmeelement, spisar och kylskåp. Det föreligger större risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.
- Håll maskinen borta från regn och fuktiga förhållanden. Vatten som trängt in i ett elektriskt verktyg ökar risken för elektriska stötar.

- Se till att inga skador uppstår på nätsladden. Bär aldrig eller häng upp verktyget i nätsladden och dra aldrig i den för att dra ur stickkontakten. Håll sladden borta från stark värme, olja, vassa föremål och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.
- När det elektriska verktyget används utomhus ska uteslutande förlängningskablar avsedda för utomhusbruk användas. Användningen av en för utomhusbruk avsedd förlängningskabel minskar risken för elektriska stötar.
- Om det elektriska verktyget måste användas där det är fuktigt, anslut det till ett uttag som är skyddat av jordfelsbrytare. Användningen av jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

### 5.3 Personlig säkerhet

- Var uppmärksam. Koncentrera dig på vad du håller på med och använd sunt förnuft när du arbetar med ett elektriskt verktyg. Använd inte ett elektriskt verktyg då du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks ouppmärksamhet medan du arbetar med maskinen kan resultera i allvarliga personskador.
- Använd säkerhetsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskodon, skyddshjälm och hörselskydd, beroende på arbetets art, minskar risken för personskador.
- Undvik att maskinen sätts igång oavsiktligt. Kontrollera att strömbrytaren står i från-läge innan nätkontakten sätts i eluttaget. Att bära maskinen med fingret på strömbrytaren eller att sätta i nätkontakten med strömbrytaren i till-läge kan leda till olyckor.
- Avlägsna justerverktyg eller nycklar innan maskinen startas. Nycklar som lämnats kvarsittande i anslutning till någon rörlig del av maskinen kan resultera i personskador.
- Sträck dig inte för långt. Stå alltid säkert och med god balans i alla situationer. Detta medger bättre kontroll av det elektriska verktyget i oförutsedda situationer.
- Bär lämplig klädsel. Bär inte löst åtsittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från det elektriska verktyget. Löst åtsittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- Om det finns anordningar för att ansluta dammsugnings- och dammuppsamlingsutrustning, se till att dessa är anslutna och används på rätt sätt. Användningen av sådan utrustning minskar med damm förknippade risker.

### 5.4 Användning och skötsel av elektriska verktyg

- Forcera inte det motordrivna verktyget. Använd det elektriska verktyg som bäst motsvarar det arbete som ska utföras. Med rätt verktyg, som får arbeta i den takt det är avsett för, utförs arbetet bättre och säkrare.
- Använd inte elektriska verktyg om strömbrytaren inte fungerar. Ett elektriskt verktyg som inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt att använda och måste repareras.
- Dra nätkontakten ur eluttaget innan några inställningar av maskinen företas, före byte av arbetsverktyg, och då maskinen läggs åt sidan. Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder förhindrar att maskinen oavsiktligt startas.
- Förvara elektriska verktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte är förtrogna med det elektriska verktyget eller som inte studerat dessa anvisningar använda verktyget. Elektriska verktyg kan vara farliga i händerna på oerfarna användare.
- Underhåll omsorgsfullt det elektriska verktyget. Kontrollera att rörliga delar fungerar oklanderligt och inte kärvar, och att de inte har sprickor eller skador som kan inverka menligt på verktygets funktion. Om verktyget har delar som är skadade, låt reparera det innan det åter används. Många olyckor orsakas av att man använder dåligt underhållna elektriska verktyg.
- Håll skärande verktyg skarpa och rena. Riktigt underhållna skärverktyg med skarpa skärkanter är mindre benägna att kärva eller fastna och lättare att bemästra.

- Använd det elektriska verktyget, dess tillbehör och arbetsverktyg, i överensstämmelse med dessa anvisningar och på det sätt som avsetts med denna speciella typ av verktyg, med beaktande av arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användningen av elektriska verktyg för andra ändamål än de de är avsedda för kan leda till olyckstillbud.

### **5.5 Service**

- Låt endast kvalificerat fackfolk reparera verktyget med användande av originalreservdelar. Detta för att garantera att verktygets säkerhetsstandards vidmakthålls.

### **5.6 Användning av förlängningskablar**

Använd enbart godkända förlängningskablar passande för maskinens ineffekt. Minsta ledningsarea är 1,5 mm<sup>2</sup>. När du använder kabelrulle, linda alltid av rullen helt.

## **6 SÄRSKILDA SÄKERHETSANVISNINGAR**

- Tillbehör måste vara märkta för minst den rotationshastighet som anges på maskinens varningsetikett. Rondeller och andra tillbehör som körs på högre hastighet än den de är märkta för kan flyga isär och ge upphov till personsador.
- Håll maskinen i de isolerade greppytorna vid arbeten där maskinen kan komma i kontakt med dolda elledningar eller sin egen nätsladd. Kontakt med strömförande ledningar kommer att göra exponerade metallytor på maskinen strömförande och kan ge operatören stötar.
- Undersök noga rondellhållaren före användning att den inte har några sprickor, skador eller deformationer. En rondellhållare som har sprickor, skador eller deformationer måste omedelbart bytas ut.
- Maskinen ska hållas stadigt med båda händerna.
- Håll händerna borta från roterande delar.
- Se till att varken sliprondellen, rondellhållaren med kardborrefäste, lamullspolerhättan eller polersvampen är i kontakt med arbetsytan när maskinen stängs av/slås på.
- Lämna inte maskinen med motorn igång. Maskinen ska vid användning hållas med båda händerna.
- Vidrör inte arbetsstycket eller arbetsytan omedelbart efter arbetet. De kan vara extremt varma och orsaka brännskador.

## **7 MONTERING**



**Dra alltid stickkontakten ur eluttaget före montering eller byte av tillbehör.**

### **7.1 Montering av handtaget (Fig. 2)**

Handtaget passar både för vänster- och högerhänta.

- Installera handtaget så att hålen matchar skruvhålen på maskinen.
- Dra fast handtaget med hjälp av de medföljande bultarna och insexnyckeln.

### **7.2 Montering av tillbehör (Fig. 3)**

- Tryck in spindellåset (a).
- Skruva på och dra åt rondellhållaren på spindeln.
- Tryck in spindellåset.
- Sätt önskat tillbehör på rondellhållaren.

### **7.3 Tillbehör (Fig. 4)**

#### **7.3.1 Sliprondell (1)**

Sliprondellen används för slipning och polering vid målningsarbeten och av plast.

### 7.3.2 Rondellhållare (2)

Rondellhållaren med kardborrefäste används i kombination med andra tillbehör.

### 7.3.3 Lammullspolerhätta (3)

Polerhättan av lammull används för att ge högglossfinish. Den används tillsammans med rondellhållaren.

## 8 ANVÄNDNING



**Följ alltid säkerhetsanvisningarna och håll dig till de tillämpliga föreskrifterna.**

- Håll maskinen från arbetsstycket vid igångsättning och avstängning.
- Stäng alltid först av maskinen innan du drar stickkontakten ur eluttaget.

### 8.1 *Hastighetskontroll (Fig. 5)*

Rotationshastigheten kan kontrolleras med tumvredet på det bakre handtaget. Ju högre inställning desto högre hastighet.



**Vid vaxning och polering, starta med låg hastighet.**

### 8.2 *Till- och frånkoppling (Fig. 6)*

- Maskinen startas genom att trycka in strömbrytaren. (a)
- Strömbrytarens låsknapp kan tryckas in för kontinuerlig användning. (b)

### 8.3 *Avstängning*

Släpp upp strömbrytaren

Om låsknappen använts måste strömbrytaren tryckas in lätt innan den släpps upp.



**Maskinen fortsätter att rotera några sekunder efter det att den har stängts av.**

Lägg ifrån dig maskinen först när motorn helt och hållet har stannat att rotera. Lägg inte maskinen på en dammig yta. Dammpartiklar kan tränga in i maskinen.



**Använd aldrig spindellåset för att stoppa motorns rotation.**

### 8.4 *Tips vid polering*

- Se till att den yta som ska poleras är ren och torr.
- Välj endast polermedel som är avsedda för det material som ska poleras och för polermetoden. Före användning, läs och förstå polermedlets bruksanvisning.
- Vid användning av polersvamp, applicera polermedlet jämnt över polersvampen och sätt svampen mot arbetsytan.
- Håll maskinen säkert med båda händerna på handtagen. Polersvampen ska ha endast lätt kontakt med arbetsytan.
- Slå på maskinen och för den över arbetsytan med breda, svepande rörelser. Stanna maskinen och applicera vid behov extra polermedel.
- När hela arbetsytan täckts med polermedel, stanna maskinen och låt polermedlet torka (följ tillverkarens anvisningar).
- Fäst en ren polerhätta på maskinen och arbeta över hela ytan som förut, tills alla spår av polermedlet försvunnit.

**8.5 Tips vid slipning**

Denna maskin är i första hand avsedd som ett polerverktyg. Den lämpar sig även för lätta sliparbeten, t.ex. finslipning före polering, men den är inte avsedd för att avlägsna stora mängder material. Använd för denna typ av arbete, en annan typ av slipmaskin, t.ex. en bandslip.



Använd **ALDRIG** denna maskin för våtslipning.

Använd **ALLTID** lämpligt andningsskydd vid slipning.

- Låt maskinen komma upp i tillräcklig hastighet innan slippappret bringas i kontakt med arbetsytan.
- Börja med ett grövre slippapper, och använd successivt finare kornstorlekar, tills önskad finish uppnås.
- Utöva endast måttligt tryck på slipmaskinen. För hårt tryck på arbetsytan kan överhettas motorn eller skada arbetsytan.
- Slipa jämnt över arbetsytan. Maskinen arbetar i en roterande rörelse så det är inte nödvändigt att arbeta längs träets ådring.
- Slipmaskinen ska hållas platt mot arbetsytan. Att luta den på kant skadar arbetsytan.

**9 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL**

**Obs! Innan något arbete utförs på utrustningen, ska stickkontakten dras ur eluttaget.**

**9.1 Rengöring**

- Håll maskinens ventilationsspringor rena så att motorn inte överhettas.
- Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk trasa, helst efter varje användning.
- Håll ventilationsspringorna fria från damm och smuts.
- Vid svår nedsmutsning kan du fukta trasan lätt med tvålatten.



**Använd aldrig lösningsmedel, t.ex. bensen, alkohol, ammoniaklösning etc. Dessa kan skada maskinens plastdelar.**

**9.2 Underhåll**

Våra maskiner är konstruerade att göra tjänst under lång tid med ett minimum av underhåll. Varsam skötsel av maskinen och regelbunden rengöring bidrar till att maskinen kontinuerligt fungerar tillfredsställande.

**10 FELSÖKNING**

Skulle maskinen inte fungera korrekt, ges härunder ett antal möjliga orsaker och de lämpliga lösningarna:

**10.1 Maskinen fungerar inte**

- Strömmen är frånslagen.
- (Förlängnings) kabeln skadad.

**10.2 Motorn har svårt att nå max. hastighet**

- Förlängningskabeln är underdimensionerad och/eller för lång.
- Nätspänningen är lägre än 230 V.



### 10.3 Maskinen överhettas

- Ventilationsspringorna är igensatta. Rengör dem med en torr trasa.
- Maskinen har överbelastats. Använd maskinen uteslutande för det ändamål den är avsedd för.

### 10.4 Överdriven gnistbildning eller motorn går oregelbundet

- Det är smuts inuti motorn eller så är kolborstarna slitna.
- Byt kolborstarna eller ta med maskinen till ett auktoriserat servicecenter.



**Reparationer och service ska enbart utföras av kvalificerad tekniker eller servicefirma.**

## 11 TEKNISKA DATA

| Modell.           | POWE41030        |
|-------------------|------------------|
| Märkspänning (Un) | 220-240 V        |
| Märkfrekvens (fn) | 50 Hz            |
| Märkeffekt (Pn)   | 1200 W           |
| Märkvarvtal (n)   | 3500 v/min (max) |
| Skivdiameter      | 180 mm           |
| Spindellås        | M14              |

## 12 BULLER

Bulleremissionsvärden uppmätta enligt tillämplig standard. (K=3)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ljudtrycksnivå LpA | 87 dB(A) |
| Ljudeffektnivå LwA | 98 dB(A) |



**OBS! Bär hörselskydd när ljudtrycket överstiger 85 dB(A).**

|                 |                       |                          |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| aw (vibration): | 21,9 m/s <sup>2</sup> | K = 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|

### 13 GARANTI

- Produkten garanteras för en 36 månaders period gällande från den första användarens inköpsdatum.
- Garantin täcker alla material- och tillverkningsfel med undantag för batterier och laddare. Den omfattar inte: defekter uppkomna på normala förslitningsdelar såsom kullager, borstar, kablar, stickkontakter eller tillbehör som borrar, bits, sågklingor etc.; vidare skador eller defekter som uppkommit genom vanvård, olyckor eller vidtagna förändringar av produkten; ej heller kostnader för transport.
- Skador och/eller defekter som uppkommit på grund av felaktig användning av maskinen omfattas inte av garantibestämmelserna.
- Vi fransäger oss allt ansvar för eventuell kroppsskada som uppstått på grund av felaktig användning av maskinen.
- Reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad för Powerplus verktyg.
- Ytterligare information kan erhållas per telefon på nummer 0032-3-292 92 90.
- Eventuella transportkostnader skall betalas av kunden, om inte annat har avtalats skriftligen.
- Likaledes kan inga garantianspråk ställas om skadan på apparaten uppkommit som en följd av åsidosatt underhåll eller överbelastning.
- Absolut undantagna från garantin är skador uppkomna genom vätska som trängt in, överdrivet utsättande för damm, medveten skada (avsiktlig eller genom grov vårdslöshet), olämplig användning (användning för ändamål för vilka apparaten inte lämpar sig), okunnig användning (t.ex. utan att respektera i denna bruksanvisning givna anvisningar), osakkunnig montering, blixtnedslag, felaktig nätspänning. Denna uppräknning gör inte anspråk på att vara fullständig.
- Godkända garantianspråk kan inte medföra förlängning av garantiperioden eller påbörjande av en ny garantiperiod i den händelse apparaten ersatts med en ny.
- Apparat eller delar som bytts ut under garantin, blir därigenom Varo NV:s egendom.
- Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla garantiansökningar där inköpet inte kan bestyrkas eller om det står klart att produkten inte underhållits på rätt sätt (rena luftintag, kolborstarna regelbundet servade,...)
- Inköpskvittot måste sparas som bevis för inköpsdatum.
- Maskinen, som inte får ha tagits isär, måste returneras till återförsäljaren i acceptabelt rengjort skick i sin ursprungliga formplastförpackning (om tillämpligt för produkten) tillsammans med inköpsbeviset.

### 14 MILJÖHÄNSYN



Då produkten tjänat ut får den inte lämnas med det vanliga hushållsavfallet utan ska deponeras på miljömässigt korrekt sätt och enligt gällande lokala bestämmelser.

Avfall som kommer från elektriska maskinkomponenter får inte hanteras som vanligt hushållsavfall. De ska deponeras för återvinning där återvinningscentraler finns att tillgå. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för närmare information om återvinning.

**15 KONFORMITETSDEKLARATION**

**VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V.** – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgien,  
deklarerar härmed att,

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Produkt:   | Vinkelpolermaskin |
| Varumärke: | POWERplus         |
| Modell:    | POWE41030         |

överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i tillämpliga Europeiska direktiv, baserat på tillämpningen av Europeiska harmoniserade standarder. Varje ej godkänd ändring av apparaten gör denna deklARATION ogiltig.

Europeiska direktiv (inklusive, i tillämpliga fall, ändringar till dessa, fram till dagen för undertecknandet):

2011/65/EU  
2006/42/EC  
2014/30/EU

Europeiska harmoniserade standarder (inklusive, i tillämpliga fall, ändringar till dessa, fram till dagen för undertecknandet):

EN60745-1 : 2009  
EN60745-2-3 : 2011  
EN55014-1 : 2017  
EN55014-2 : 2015  
EN IEC 61000-3-2 : 2019  
EN61000-3-3 : 2013

Ansvarig för den tekniska dokumentationen: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Undertecknad agerar på uppdrag av företagets VD,

Philippe Vankerkhove  
Tillämpningsansvarig - Registrerings- och regelfrågor  
30/04/20