



SINOX SXR2030 3-in-1 käyttöohjeet







1



2






1.1 Paristojen asentaminen: Avaa paristokotelo ja asenna 2 x 1,5 AAA (LR3) paristoja kaukosäätimeen. Varmista, että paristot menevät oikein päin.

NÄPPÄIMET














AV/SOURCE 	AV sisääntulon valinta
SKY	SKY toiminto maksutv:ssä (Pay TV)
	Päälle/pois (on/off)
0 ... 9	Kanavat (0 – 9)
-/--	Yksiköt/kymmenet valinta
GUIDE	Näytä kanavaluettelo
FAV	Suosikkikanavalista päälle/pois
+ VOL -	Äänenvoimakkuus
MUTE 	Mykistys päälle/pois
 CH 	Kanava +1/-1
MENU 	Valikko
BACK 	Takaisin
EXIT	Poistu valikosta
SLEEP	Automaattisen sammuttamisen ajastin
PRIMAFILA	Eturivi toiminto (Front row) maksutv:ssä
LISTE	Näytä/piilota kanavalista
INTERATTIVI	Maksutv vuorovaikutus (interactives)
TEXT 	Tekstiv
	Suuntanuolet
DISPLAY 	Kanavan näyttö
OK	Ok/valinta
TV/DTV	Palaa TV / Digitaalinen TV/poistu tekstiv:stä
my	Oma toiminto (My) maksutv:ssä
INFO	Kanavatiedot
	Tekstin pikavalinta (fastext)
	Tauko (pause)/tallenna/taaksepäin/päälle (play)/eteenpäin/lopetta
EPG	EPG-toiminto
OPT	OPT-toiminto
HOLD	HOLD-toiminto
SIZE	SIZE-toiminto
SOUND	SOUND-toiminto
PICT.	PICTURE-toiminto
	Muistilokerot
SHIFT	Toissijaiset toiminnot näppäimissä päälle/pois

Ohjelmointi suoraan

Etsi laitteesi (jota haluat hallita kaukosäätimellä) kirjasesta. Jos et löydä tuotemerkkiä, käynnistä automaattinen haku.

1. Paina ,  tai  eli näppäintä, jonka haluat ohjelmoida valitsemasi näppäin vilkahtaa.
2. Paina yhtä aikaa näppäimiä  ja  ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti.
3. Syötä ensimmäinen koodi oikean tuotemerkin alta. Jos koodi on syötetty oikein, LED vilkahtaa kolmesti. Jos LED valo tekee pitkän vilkahduksen ja jää päälle, syötä koodi uudestaan tai käytä seuraavaa koodia.
4. Varmista, että hallittava laite toimii normaalisti. Jos kaikki toiminnot eivät toimi, käytä seuraavaa koodia tai käytä automaattista hakua.

Automaattinen haku

1. Kytke hallittava laite päälle, TV tai dekooderi ja osoita sitä kaukosäätimellä.
 2. Paina ,  tai  eli näppäintä, jonka haluat ohjelmoida valitsemasi näppäin vilkahtaa.
 3. Paina yhtä aikaa näppäimiä  ja  ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti.
 4. Paina  näppäintä. Kaukosäädin yrittää sulkea TV:n 4 sekunnin ajan käyttäen eri koodeja (LED-valo kaukosäätimessä pysyy päällä ja vilkahtaa 4 sekunnin välein). Heti kun laite menee pois päältä, paina mitä tahansa näppäintä kaukosäätimessä. LED-valo vilkahtaa pikaisesti ja jää palamaan.
 5. Paina  varmistaaksesi, että laite menee takaisin päälle (joissain tapauksissa saattaa olla, että pitää painaa numeroa 1, että laite menee päälle). Jos laite ei mene päälle, paina  ja yritä laittaa laite taas päälle.
 6. Kokeile muita näppäimiä, mutta ei näitä: ,  
- Jos löytämäsi koodi toimii oikein, paina  muuten paina  jatkaaksesi hakua.


Huomio: Automaattinen haku kestää vaihtelevan ajan. Joissain tapauksissa se voi kestää jopa 60 minuuttia.




Manuaalinen haku

1. Kytke hallittava laite päälle, TV tai dekooderi ja osoita sitä kaukosäätimellä.


2. Paina ,  tai  eli näppäintä, jonka haluat ohjelmoida valitsemasi näppäin vilkahtaa.

3. Paina yhtä aikaa näppäimiä  ja  ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti.

4. Paina  joka painalluksella kaukosäädin yrittää sulkea televisiota eri koodilla.

Heti kun laite menee pois päältä, varmista että näppäimet, paitsi ,  ja  toimivat.


Jos löytämäsi koodi toimii oikein, paina  muuten paina  jatkaaksesi hakua.

Huomio:  näppäimellä pääset takaisin edelliseen koodiin.

Aktiivisen koodin näyttö

1. Paina ,  tai  eli näppäintä, jonka haluat ohjelmoida valitsemasi näppäin vilkahtaa.

2. Paina yhtä aikaa näppäimiä  ja  ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti.

3. Paina  näppäintä. LED valo alkaa vilkkua ja kertoo käytössä olevan koodin kuten esimerkissä: Jos koodi on 1203, LED vilkuttelee seuraavasti:

1 pikainen vilkahdus = 1

2 pikaista vilkahdusta = 2

1 pitkä vilkahdus = 0

3 lyhyttä vilkahdusta = 3

Äänenvoimakkuuden luuppi

Tämä toiminto antaa sinun hallita toisen laitteen äänenvoimakkuutta, kun mutta näppäimet ohjaavat eri laitetta. Jos esimerkiksi haluat ohjata TV:n äänenvoimakkuutta, samalla kun muut näppäimet ohjaavat dekooderia tai DVD-soitinta.

1. Paina ,  tai  valittu näppäin vilkahtaa.
2. Paina yhtä aikaa näppäimiä  ja  ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti.
3. Syötä koodi  led-valo vilkahtaa 3 vilkahdusta varmistukseksi.

Tee seuraavat asiat, jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä.

1. Paina yhtä aikaa näppäimiä  ja  ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti.
2. Syötä koodi  led-valo vilkahtaa 3 vilkahdusta varmistukseksi.

MAKROT





Yhtäaikainen päälle/pois usealle laitteelle samaan aikaan




Tämä toiminto antaa sinun laittaa päälle/pois kaikki ohjelmoidut laitteet samaan aikaan painamalla

1. Paina yhtä aikaa näppäimiä  ja  ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti.
2. Syötä koodi  led-valo vilkahtaa 3 vilkahdusta varmistukseksi.

Päälle/pois TV, kun käytät  ja yhtäaikainen päälle/pois TV ja dekooderi kun käytät 

1. Paina  näppäintä. Näppäin vilkahtaa merkiksi.
2. Paina yhtä aikaa näppäimiä  ja  ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti.
3. Syötä koodi  led-valo vilkahtaa 3 vilkaldusta varmistukseksi.

Päälle/pois TV, kun käytät  ja yhtäaikainen päälle/pois TV ja DVD-soitin kun käytät 

1. Paina  näppäintä. Näppäin vilkahtaa merkiksi.
2. Paina yhtä aikaa näppäimiä  ja  ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti.
4. Syötä koodi  led-valo vilkahtaa 3 vilkaldusta varmistukseksi.

Jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä:

1. Paina yhtä aikaa näppäimiä  ja  ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti.
2. Syötä koodi  led-valo vilkahtaa 3 vilkaldusta varmistukseksi.

Oppiminen alkuperäisestä kaukosäätimestä

Tämän toiminnon avulla voit hankkia koodeja alkuperäisestä kaukosäätimestä.

1. Paina  näppäin vilkahtaa merkiksi.

2. Paina yhtä aikaa näppäimiä  ja  ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti.

3. Paina  led alkaa vilkkua.


4. Aseta kaukosäätimet vastakkain ja paina näppäintä pohjassa siitä kaukosäätimestä, josta kopioidaan. Sinox Universal 3 kaukosäätimestä sammuu valo.

5. Vapauta nappi alkuperäisestä kaukosäätimestä. Sinoxin kaukosäätimeen syttyy valo jatkuvana (jos valo ei pala jatkuvana, toista prosessi askeleesta 2).

6. Paina Sinoxin kaukosäätimestä sitä nappia, johon haluat kopioidun toiminteen liittää. Led valo alkaa vilkkua sen merkiksi, että voit kopioida seuraavan näppäimen.

7. Toista prosessi askeleesta 4 eteenpäin, saadaksesi kopioitua kaikki näppäimet.

Jos haluat poistua oppimistilasta, odota 20 sekuntia, kunnes LED-valo lopettaa vilkkumisen.

Huomio! Voit kopioida enintään 43 näppäintä. Näppäimet  in kanssa käytettynä eivät voi ottaa vastaan kopiointia.

Koodit- lista on Tuotemerkki ja Tuotteen tyyppi -järjestyksessä. Koodit on listattu yleisimmästä alkaen. Koodit alkavat seuraavalta sivulta.



Kierrätä asianmukaisesti.



Tuotteella on kahden vuoden takuu.



Sinox Europe
Troensevej 11 - DK-9220 Aalborg Ø, Denmark
Tel: +45 98153366 | info@sinox-europe.com
www.sinox-europe.com