

BRUKSANVISNING
VERKSTADSDOMKRAFT

VARNING

DETTA ÄR ENBART EN LYFTANORDNING. LASTEN MÅSTE STÖTTAS AV PALLBOCKAR MED KORREKT NOMINELL KAPACITET UNDER FORDONET INNAN BESIKTNING ELLER ARBETE.

ÖVERBELASTA INTE DOMKRAFTENS KAPACITET.

ÖVERBELASTNING LAN ORSAKA SKADOR PÅ DOMKRAFTEN OCH/ELLER FEL SOM RESULTERAR I PERSONSKADOR ELLER EGENDOMSSKADOR.

DENNA DOMKRAFT ÄR KONSTRUERAD FÖR ANVÄNDNING PÅ HÅRDA UNDERLAG.

ANVÄNDNING PÅ ANNAT ÄN HÅRDA UNDERLAG KAN RESULTERA I INSTABILITET FÖR DOMKRAFTEN OCH EVENTUELLT ATT LASTEN TAPPAS.

ENDAST FÄSTEN OCH/ELLER ADAPTRAR SOM TILLVERKAREN TILLHANDAHÅLLER SKA ANVÄNDAS.

UTFÖR INGA ÄNDRINGAR PÅ DOMKRAFTEN.

UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA VARNINGAR KAN ORSAKA ATT LASTEN FALLER, SKADOR PÅ DOMKRAFTEN OCH/ELLER FEL SOM RESULTERAR I PERSONSKADOR ELLER EGENDOMSSKADOR.

VARNING!

När du byter däck, alltid sätt handbroms på.

Gå inte nedan fordonet, när det står på domkraften.

TEKNISKA DATA

Model	Lyftningskraft (ton)	Min höjd (mm)	Lyftningshöjd (mm)	Nettovikt (kg)
T82004M	2	130	350	10,5
T825010C	2	89	359	16
T830020	3	135	410	16
TA82001	2	85	330	10

HANDHAVANDE

Ägaren och/eller användaren ansvarar för underhåll av domkraften, att samtliga dekaler eller varningsskyltar är läsliga samt att enheten är i fullt användbart skick. Säkerhetsanvisningar skall betonas och förstås innan enheten används. Domkraften skall kontrolleras enligt anvisningarna i bruksanvisningen innan användandet.

Ägaren och/eller användaren ansvarar för att samtliga VARNINGAR, handhavande- och underhållsanvisningar på typskylten och i bruksanvisningen studeras före användandet av denna enhet. Ägaren/användaren skall spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Att lyfta fordonet:

1. Säkerställ att domkraften och fordonet är placerade på fast och plant underlag.
2. Anbringa alltid fordonets parkeringsbroms och blockera hjulen med klossar.
3. Se efter i fordonets handbok var lyftpunkterna är belägna och placera domkraftens lyftsadel under den angivna punkten.
4. Vrid frigöringsventilen medurs till stängt läge. **DRAG INTE ÅT FÖR HÅRT!**
5. För in handtaget i fäste och pumpa det uppåt och nedåt för att lyfta fordonet till önskad höjd.
6. Placera pallbockar under de i fordonets handbok angivna punkterna. Kryp inte in under fordonet om det inte står på pallbockar. Domkrafter är inte avsedda att hålla tunga laster under längre tidsperioder. Lyft inte ett fordon med två domkrafter vid fordonets båda ändar eller på en sida av fordonet.
7. Vrid frigöringsventilen SAKTA moturs för att sänka fordonet på pallbockarna.

Att sänka fordonet:

1. Vrid frigöringsventilen medurs till stängt läge.
2. Pumpa handtaget för att lyfta fordonet från pallbockarna.
3. Avlägsna pallbockarna. Kryp inte in under eller låt någon annan person göra det när fordonet sänks.
4. Vrid frigöringsventilen SAKTA moturs för att sänka ner fordonet på underlaget.

KONTROLL

Produkten skall underhållas enligt anvisningarna. Inga ändringar får införas på denna produkt.

1. Före användandet skall en visuell kontroll utföras med avseende på onormala förhållanden såsom brustna svetsfogar, skadade, böjda, slitna, lösa eller saknade delar.
2. Kontrollerna skall utföras enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
3. Produkten skall omedelbart kontrolleras om den misstänks ha utsatts för onormal belastning eller slag. Ägaren och/eller användaren görs uppmärksam på att reparation av denna produkt kräver speciell utrustning och kunskap (se punkt 4 under Underhåll).

UNDERHÅLL

Vi rekommenderar att utföra underhåll en gång varje månad. Smörjning av domkrafter är kritisk då de uppbär tunga laster. Smuts, rost o.d. kan försorsaka antingen sänkt rörelsehastighet eller försorsaka snabba ryck och skada invändiga komponenter. Följande steg är utformade för att hålla domkraften underhållen och i fullgott skick.

1. Smörj hydraulkolven, mekaniska kopplingar, lyftsadelns infästning och pumpmekanismen med lätt olja.
2. Kontrollera domkraften visuellt med avseende på spruckna svetssömmar, skadade, böjda, lösa eller saknade delar samt läckage i hydraulsystemet.
3. Produkten skall omedelbart kontrolleras om den misstänks ha utsatts för onormal belastning eller slag.
4. En på något sätt skadad, sliten eller onormalt fungerande domkraft får inte användas innan den reparerats av auktoriserad kundtjänstpersonal.
5. Rengör samtliga ytor, och tillse att samtliga skyltar och etiketter sitter på plats och är läsliga.
6. Kontrollera hydrauloljenivån och fyll på olja om så erfordras.
7. Kontrollera lyftkolven var tredje månad med avseende på rost eller korrosion. Rengör om så erfordras och torka torrt med en ren trasa. Sänk alltid lyftsadeln till nedersta läget när domkraften inte används.

Förvara alltid domkraften i helt nedsänkt läge. På detta sätt skyddas känsliga områden mot korrosion.

Använd inte broms- eller transmissionsolja eller motorolja då dessa kan skada tätningarna. Använd endast olja avsedd för hydrauliska domkrafter.

KONTROLL AV OLJENIVÅN

1. Vrid frigöringsventilen moturs och låt lyftsadeln sänkas helt. Sadeln kan behöva tryckas ner för att sänkas.
2. Ta av inspektionsplåten.
3. Kontrollera att lyftsadeln är i nedersta läget och avlägsna sedan oljepåfyllningspluggen. Res domkraften till vertikalt läge med handtagets fäste nedåt. Oljan skall vara i nivå med påfyllningshålets undre kant. Fyll på olja om så inte är fallet. Överfyll inte. Använd alltid ny och ren olja för hydrauliska domkrafter.
4. Sätt tillbaka påfyllningspluggen och inspektionsplåten.
5. Kontrollera domkraftens funktion.
6. Avlufta systemet om så erfordras.

FELSÖKNING

AVLUFTNING AV HYDRAULSYSTEMET:

1. Vrid frigöringsventilen ett varv moturs för att öppna den helt.
2. Pumpa handtaget åtta fulla slag.
3. Vrid frigöringsventilen medurs för att stänga den.
4. Pumpa handtaget tills lyftsadeln når högsta höjd och fortsätt att pumpa flera tag för att pressa luften ur cylindern.
5. Öppna oljepåfyllningspluggen sakta och försiktigt för att släppa ut eventuell luft.
6. Vrid frigöringsventilen ett helt varv moturs och sänk lyftsadeln till nedersta läget. Tryck ner den om så erfordras.
7. Vrid frigöringsventilen medurs till stängt läge och kontrollera att pumpen fungerar korrekt. Ovanstående procedur kan behöva upprepas ett flertal gånger för att avlufta systemet helt.

FELSÖKNING

PROBLEM	TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Domkraften lyfter inte till full höjd	Låg oljenivå	Kontrollera oljenivån
Domkraften håller inte den lyfta lasten	Frigöringsventilen tätar inte Förorenad hydraulolja Pumpventilerna tätar inte Hydraulcylindern kärvar	Kontakta reparatör
Lyftsadeln sänks inte	Hydraulcylindern kärvar Slitna delar Skadade invändiga delar Brusten eller lös retur fjäder Länkarmar böjda eller kärvar	Kontakta reparatör
Domkraften känns "degig" under lyftet	Se avsnittet Avluftning	Se proceduren för avluftning

FABRIKSSERVICE

En på något sätt skadad, sliten eller onormalt fungerande domkraft får inte användas innan den reparerats av auktoriserad reparatör. Ägaren och/eller användaren ska uppmärksamma att reparation av denna produkt kan kräva speciell utrustning och kunskap.

VARNING!

- Läs och var säker på att du förstår samtliga varningar och anvisningar innan enheten tas i bruk.
- BELASTA INTE domkraften över angiven kapacitet.
- Domkraften är endast avsedd lyftning.
- Denna domkraft är avsedd för användning endast på fast och plant underlag.
- Lasten skall omedelbart överföras till annan lämplig utrustning.
- Flytta inte domkraften när fordonet är upplyft.
- Lyft endast fordonet på av tillverkaren angivna punkter.
- Inga ändringar får införas på domkraften.
- Underlåtenhet att efterleva dessa varningar kan medföra att lasten ramlar och/eller att domkraften skadas med personsador och skada på egendom som följd.
- Kontrollera domkraften före varje användning.

Importör: Oy Scandic Trading House Ltd., www.scandic.cc
Tillverkningsland: Kina