

wilfa



**WILFA MODEL: CP-1
CP-2**

- NO** BRUKSANVISNING
- SE** BRUKSANVISNING
- DK** BRUGSANVISNING
- FI** KÄYTTÖOHJE
- GB** INSTRUCTION MANUAL

WWW.WILFA.COM

FIN

KEITTOLEVYT

YHDEN LEVYN KEITTOLEVY 230V/50 Hz 2000 W

KAKSOISKEITTOLEVY 230V/50 Hz 2250 W

LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN KUIN KÄYTÄT KEITTOLEVYÄ
NOUDATA NIITÄ TARKASTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

1. KÄYTTÖVALMISTELUT

Tarkista, että laitteeseen merkitty jännite vastaa virtalähteesi jännitettä.

2. LAITTEEN KÄYTTÖ:

- 2.1 Valitse sopiva paikka pistorasian läheisyydestä. Laitteen asianmukaisen sijoittamisen jälkeen tulee tarkistaa, että säätimet ovat asennossa 0.
- 2.2 Käyttäessäsi keittolevyä ensimmäistä kertaa voi olla mahdollista, että suoja pintaa ei vielä ole poistettu. Se voi aiheuttaa hieman savua, mutta tämä on täysin normaalia.
- 2.3 Tarkista, ettei lämpöelementin päällä ole vieraita aineita kuten vettä tai ruokaa, ennen kuin käänät laitteen päälle.
- 2.4 Keittolevyt ovat nyt käyttövalmiita.

3 NEUVOJA JA VINKKEJÄ

- 3.1 Käytä aina **tasapohjaisia** kattiloita/astioita, jotka muodostavat hyvän kontaktipinnan keittolevyn kanssa.
- 3.2 Keittolevy(i)llä on useita lämpötiloja. Käytä alinta asetusta (0-3) ruoan hauduttamiseen ja lämmittämiseen ja korkeampia asetuksia 4-MAKS keittämiseen.
- 3.3 Rakenteensa vuoksi keittolevy pysyy lämpimänä vielä hetken sen jälkeen kun se on käännetty pois päältä. Tätä jälkilämpöä voidaan käyttää ruoan pitämiseen lämpimänä lyhyen ajan.

4 KÄYTTÖTURVALLISUUS

- 4.1 Valitse sopiva sijainti virtalähteen läheisyydestä, poissa vesihanojen läheisyydestä.
- 4.2 Työtason tulee olla lämmönkestävä ja kuiva.
- 4.3 Laitteen sivuille tulee jättää vähintään 5 cm tyhjää tilaa, sillä laitteen sivupinnat saattavat kuumentua käytön aikana.
- 4.4 Virtajohtoa ei saa päästää kosketuksiin laitteen osien kanssa ja se tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.
- 4.5 Laite tulee sijoittaa kauaksi työtason reunoilta ja pois lasten ja lämpöherkkien henkilöiden ulottuvilta.
- 4.6 Laitetta ei saa sijoittaa kaapin alle.
- 4.7 Älä yritä siirtää keittolevyä kattilan ollessa levyllä tai ennen kuin se on täysin jäähtynyt.
- 4.8 Varmista, että kattila on asetettu keskelle keittolevyä ja että kattilan kädensijat on sijoitettu turvallisesti.
- 4.9 Ole hyvin varovainen jos käytät ruoanlaitossa öljyä tai rasvaa. Seuraa kokoajan, ettei ylikuumentumista pääse tapahtumaan.
- 4.10 Käänä kytkin asentoon 0 heti ruoanlaiton jälkeen.
- 4.11 Irrota pistoke pistorasiasta laitteen käytön jälkeen.
- 4.12 Älä jätä laitetta valvomatta lasten lähettyvillä.

4.13 Älä sijoita laitetta kankaiden kuten verhojen läheisyyteen palovaaran välttämiseksi.

5 KUNNOSSAPITO JA HUOLTO

TARKISTA, ETTÄ OLET IRROTTANUT PISTOKKEEN PISTORASIESTA ENNEN LAITTEEN PUHDISTAMISTA.

ÄLÄ UPOTA LAITETTA VETEEN

Kaikki pinnat voidaan puhdistaa yksinkertaisesti pyyhkimällä ne pehmeällä, kostealla liinalla. Sormenjälkien puhdistamiseen suosittelemme voidemaista puhdistusainetta, joka ei naarmuta pintoja.

ÄLÄ KÄYTÄ KARKEITA, HANKAAVIA PUHDISTUSAINEITA.

Keittolevyä ympäröivä teräs voidaan puhdistaa metallinpuhdistusaineella. Puhdistamisen helpottamiseksi suosittelemme roiskeiden puhdistamista kostealla liinalla keittolevyn ollessa vielä jonkin verran lämmin. VARO, ETTET SAA PALOVAMMOJA PUHDISTAESSASI LAITETTA.

Keittolevy tulee käsitellä puhdistus-/suoja-aineella kerran kuukaudessa.

6 VARO.

JOS KÄÄNNÄT KEITTOLEVYN PÄÄLLE, KUN LEVYLLÄ EI OLE ASTIAA, TUOTE SAATTAA VAHINGOITTUA.

WEEE-direktiivin mukaan on sähkö- ja elektroniikkajäte kerättävä ja käsiteltävä erillisenä. Jos tämä tuote on joskus tulevaisuudessa hävitettävä, ÄLÄ hävitä sitä talousjätteiden mukana. Toimita tuote sähkö- ja elektroniikkajätteelle tarkoitettuun keräyspisteeseen.

Hendengren Kodintekniikka
Lauttasaarentie 50
00200 Helsinki
Finland
puh. (09) 682 831
www.hedengrenkodintekniikka.fi
www.wilfa.fi

