




Radion säädöt ja valot

Puhepainike

Pidä painettuna, kun haluat puhua muille. Pidä mikrofonia noin 5 cm:n etäisyydellä suusta ja puhu normaaliilla äänellä.

Vapauta **puhepainike**, kun olet lopettanut puhumisen, ja kuuntele vastausta. Et voi vastaanottaa puheluita, kun painat **puhepainiketta**.

 **HUOMAUTUS** Molemmat radiot on asetettava samalle kanavalle, jotta ne voivat kommunikoida keskenään.



Soittopainike

Ilmoita muille soitostasi painamalla ja vapauttamalla tämä painike.

Kaiutin/
mikrofoni/
laturin liitin

Nestekidenäyttö



Tila- ja virtapainike

Käynnistä ja sammuta radio pitämällä painiketta alhaalla.

Vaihda kanavaa painamalla ja vapauttamalla tilapainike.

Kanavan numero vilkkuu, kun tämä tila on valittu.

Valitse kanava **ylä- ja alanuolipainikkeet**.

Ylä- ja alanuolipainikkeet

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ja vapauttamalla tämä painike.

Vaihda kanavaa painamalla ja vapauttamalla tämä painike tilatoiminnossa.

**KAKSISUUNTAINEN
RADIO, MALLI**

MT 200

Muut eivät ole Cobra®-radion vertaisia

Suomi



Paristot ja seinälaturi

HUOM: liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulovaurioita.



Seinälaturi



2 Suomi

Paristot

Poista vyöklipsi



Vedä läppää ylöspäin



Aseta paristot paikoilleen



Paristojen paikoilleen asettaminen ja vaihtaminen:

1. Poista vyöklipsi vapauttamalla vyöklipsin läppä ja liu'uttamalla klipsiä ylöspäin.
2. Vedä paristolokeron kannen läppää ylöspäin ja poista paristolokeron kansi.
3. Aseta lokeroon mukana toimitetut kolme ladattavaa AAA-paristoa (radiopuhelin toimii myös kertakäyttöisillä alkaliparistoilla). Aseta paristojen navat oikein päin merkintöjen mukaan.
4. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikoilleen ja kiinnitä vyöklipsi.

Seinälaturi

Radiopuhelimen laturin liitin



Radiopuhelimessa olevien paristojen lataaminen:

1. Tarkista, että paristot on asetettu oikein. Katso tätä varten yllä olevia paristojen asettamisohjeita.
2. Työnnä seinälaturin pyöreä liitin radiopuhelimen yläpäässä olevaan laturin liittimeen. Seinälaturissa on kaksi pyöreätä liittintä, joiden avulla voidaan ladata yksi tai kaksi radiopuhelinta yhtä aikaa.
3. Kytke seinälaturin pistoke verkkovirtaan. Seinälaturi tulee olla asennettuna siten, että siihen voi yltää helposti. Paristojen lataaminen kestää tavallisesti 15 tuntia. Ei ole suositeltavaa ladata paristoja kauemmin kuin 24 tuntia. Arvioitu täyteen ladattujen paristojen käyttöaika on 8 tuntia. Käytä ainoastaan mukana toimitettuja ladattavia paristoja ja seinälaturia Cobra microTALK®-radiopuhelimen lataamiseen. Radiopuhelimessa voidaan käyttää myös kertakäyttöisiä alkaliparistoja.



Taustavalaistu nestekidenäyttö

Kanavan numero

Näyttää käytössä olevan kanavan (1–8)
valmiustilassa tai kun kanavaa valitaan.

Näyttää äänenvoimakkuuden tason (1–8),
kun äänenvoimakkuutta säädetään.



Lähetyskuvake

Näky viestiä
lähetettäessä.

Vastaanottokuvake

Näky viestiä
vastaanotettaessa.

Pariston varaus vähissä

Vilkkuu, kun pariston varaustaso on alhainen.

microTALK®-radiossa on ainutlaatuinen piiri paristojen käyttöiän pidentämiseksi. Jos radiossa ei ole lähetyskäynnin kymmenen (10) sekuntiin, se siirtyä automaattisesti **paristojen säästötilaan**. Tämä ei vaikuta radion kykyyn vastaanottaa saapuvia lähetyskäynnin.

Kanavan/äänenvoimakkuuden merkkipalo

"CH" näkyy, kun radio on **valmiustilassa** tai kun kanavaa valitaan.

"LE" näkyy, kun äänenvoimakkuutta säädetään.



Vaatimustenmukaisuusvakuutus, takuu ja asiakaspalvelu

Me, Cobra Electronics Europe Limited of
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland

ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote:

Private Mobile Radio (PMR 446)

Model: MT 200

jota tämä vakuutus koskee, on yhdenmukainen olennaisen vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien vaatimusten R & TTE-direktiivin (1999/5/EY). Tuote on yhdenmukainen seuraavien standardien ja / tai muiden normatiivisten asiakirjojen:

RF Altistumisen: **EN 62311 (2008)**

Sähköturvallisuus: **EN 60950-1:2006 + A1:2010**

EMC: **EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)**

EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Spektri: **EN 300 296-1 V1.2.1 (2009-02)**

EN 300 296-2 V1.2.1 (2009-02)

Tämä tuote täyttää komission asetuksen (EY) N: o 278/2009 annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009, direktiivin 2009/125/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston osalta ekologisen suunnittelun vaatimuksia kuormittamattoman tilan sähkönkulutuksen ja aktiivitalan keskimääräisen hyötysuhteen ulkoisia virtalähteitä.

CE0168

DUBLIN, IRLANTI

1 Elokuu 2011

JEAN-LOUIS POOT
Toimitusjohtaja

4 Suomi

Takuu ja asiakaspalvelu

Saat takuu-ja asiakaspalvelutietoja, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Käytettäväksi EU-maissa paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

CEEL™ on tavaramerkki, jonka omistaa Cobra Electronics Corporation, USA.

Snake ja microTALK® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä Cobra Electronics Corporation, USA.

©2011 Cobra™ Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland

www.cobra.com

