

Betax

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING



PYLVÄSPORAKONE PELARBORRMASKIN

DAO 0420

Rev A

Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!
Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen

PELARBORRMASKIN

Använda symboler

Symbolerna används i förpackningen, på maskin eller i medlevererade dokument. Beskrivning av dessa symboler är presenterade i tabellen nedan.



Bruksanvisningar

Läs noggrant igenom dessa anvisningar före användning av maskin och förvara dessa för kommande behov.



Spänning/Frekvens

Beskriver till maskin ansluten strömmatningens krävda spänning och frekvens.



Märkeffekt

Beskriver utrustningens max.effekt.



Hastighet

Beskriver utrustningens hastighet eller varvtal i minut



Spindelns kapacitet

Beskriver max. diametern på spindeln eller diameterområden i spindeln för borrar eller skär vilka kan monteras på borrar chuck.

Presentation

För att kunna få ut den bästa nyttan och effekten av din nya bormaskin, läs noggrant igenom dessa bruksanvisningar samt medföljande säkerhetsbestämmelser före användning av maskin.

Vi rekommenderar att du förvara dessa bruksanvisningar för kommande behov.




Tekniska data

Spänning / Frekvens	230 V, 50 Hz
Mottagen effekt	350 W
Obelastad hastighet:	520-2620/min
5 olika hastighetsområden	
Storlek av bord:	160 x 160 mm
Storlek av stativ:	314 x 200 mm
Chuck:	1.5 – 13 mm B16
Max. borrhjup:	50 mm
Max. höjd av maskin:	58 cm

Skyddsklass:



Koppla stickkontakt för pelarborrmaskin till jordade uttag.

	OBS! Fara!		Skyddsbeklädnad bör användas		Läs bruks- anvisningen innan användning!
---	-----------------------	---	---	--	---

Speciella säkerhetsanvisningar

- Håll aldrig arbetsstycke med dina händer. Lås arbetsstycke som skall borraras med skruvstycke eller motsvarande så att låsningsutrustning fästas på bordet eller i spåren på stativen.
- Kontrollera att borrariskär är ordentligt fast på spindeln.
- Rengör aldrig borrariskär när den roterar.
- Kontrollera att locket till drivremkåpan är stängd för att undvika fingerskador.
- Använd inte bormaskin om dess ram är skadade.
- Maskin lämpar sig inte för svarvning!

WARNING! Vidtag grundläggande säkerhetsåtgärder vid användning av elverktyg och läs följande varningar för att förhindra eldsvåda, elstötar och personskador. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder elverktyget och spara dem för framtida behov.



Använda skyddsutrustning.

Använd alltid skyddsglasögon. Användning av skyddsutrustning, såsom dammask, halkfria skyddsskor, hjälm eller hörselskydd under avsedda förhållanden minskar risken för personskador och olyckor.

Säkerhet på arbetsplatsen

Alla utomstående och barn bör hållas på avstånd från arbetsplatsen samt förlängningsladdar. Den här belarborrmaskinen bör endast användas under övervakning av en vuxen.

Undvik elstötar

Se till att hålla elsladden på avstånd från belarborrmaskinen under användningen.

Arbetsmiljö



Använd inte belarborrmaskinen vid fuktiga eller våta förhållanden eller i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser. Håll arbetsplatsen väl upplyst. Håll arbetsområdet städad så undviker du personskador.

Personlig säkerhet

Håll fingrar, hår och kläder på avstånd från rörliga delar.

Beklädnad

Använd inte löst sittande klädsel eller smycken som kan fastna i maskinens roterande delar. Använd hårnät för att skydda långt hår.

Kontrollera pelarborrmaskin och strömkabeln före användning.

Koppla inte ur strömkabeln från stickkontakt genom att dra på kabeln. Håll strömkabeln bort från heta, lösningsmedlar och vassa kanter eller vilket som helst objekt vilka kan skada kabelns isolering. Om pelarborrmaskin används ute, får användas endast för utomhusbruk avsedda förlängningskablar.

Frånkoppling av pelarborrmaskin.

Koppla pelarborrmaskin alltid från strömmatning när den inte används, före dess service eller byte av delar.

Undvik oönskad start

Kontrollera att strömspaken står i läge OFF innan du ansluter belarborrmaskinen till elnätet.

Var uppmärksam

Använd inte belarborrmaskinen när du är trött eller påverkad av bedövande läkemedel eller alkohol.

Om verktyget stannar

Om belarborrmaskinen stannar oväntat eller hackar under användningen, koppla den från elnätet innan du hanterar rörliga delar.

Extra anvisningar för belarborrmaskiner.



Använd belarborrmaskinen endast vid omgivande temperatur om 5°C - 40°C.

Huvudkomponenter

1. Matningshandtag
2. Borrhuvud
3. Kropp av bormaskin
4. Låsningsspak
5. Motorskydd
6. Arbetsbord
7. Låsning av bord
8. Höjdreglering av bordet
9. Pelare
10. Glidskena
11. Fäststycke
12. Stativ
13. Remskiva på motorn
14. Remhus
15. Motorskylt

Montering och placering av bormaskin

- Placera stativ (12) på en stadig underlag.
- Montera pelare (9) på stativen genom att använda medlevererade bultar+det. nr. 11
- Montera arbetsbordet (6) på pelaren (9) samtidigt med kuggstången och lås arbetsbordet på lämpligt höjd med låsspaken (7).
- Montera fast kuggstång på pelaren.
- Montera motordel (3-5) på övre ändan av pelaren och lås fast detta med låssprintar.
- Lås fast stativet (12) på underlaget med hjälp av skruv och mutter genom förborrade hålen. Om underlaget är av trä, använd även brickor i dess bakdel. Detta förhindrar inträngningen av muttern på trädet, vilket kan orsaka instabil arbete av bormaskin eller skadandet av stativen.



Förberedelsen av pelarbormaskin

Ställa spindelhastighet genom att justera V-remmen enligt följande sätt:

- Öppna remhuset (14).
- Öppna låsspak (4) och skjut motorn mot borrhuvud (2). Frigör därefter V-remmen. Reglera roteringshastighet av borr efter material och borrarstorlek, genom att skifta utväxlingar för primär- och sekundär remskivan.

Miljöskydd



Vid kassering av produktförpackningen, följ de lokala föreskrifterna för deponering och återvinning. Apparaten bör inte kastas tillsammans med hushållssoporna utan lämnas vid återvinningscentral för el- och elektronikprodukter. Mer information finns på www.serty.fi

GARANTI

Produktens garantitid är 12 månader från inköpsdatumet. Importören ansvarar för ersättning av icke fungerande utrustning eller delar, vad gäller material- och tillverkningsfel, om de vid en undersökning konstateras felaktiga.

I samband med garantikrav ska köparen visa kassakvitto, faktura, garantibevis eller leveranssedel. Produkten återlämnas i sin helhet tillsammans med en beskrivning av felet. Garantin gäller inte om maskinen har öppnats, delar bytts ut, den har reparerats eller dess uppbyggnad modifierats. Garantin gäller inte vid yrkes- eller uthyrningsanvändning.

Garantin täcker inte skador som uppkommit på grund av normal förslitning, felaktig användning eller felaktig hantering. Garantin täcker inte transport, transportskador eller några indirekta kostnader. Garantireparationer får endast utföras av serviceverkstad som auktoriserats av importören.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Den här bruksanvisningen är en översättning av originalet.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-KRAV

EU-importör: Veljekset Keskinen Oy
Onnentie 7
63610 TUURI



Vi försäkrar att Utrustning: BELARBORRMASKIN
Typkod: DAO 0420 (ZJ4113N)

Uppfyller kraven enligt följande direktiv:

2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC

och uppfyller följande samordnade standarder:

EN55014-1:2006, EN55014-2/A1:2001, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3/A2:2005,
EN61029-1:2000+A11:2003+A12:2003, EN61029-1/A12:2003, EN61029-2-4/A1:2003

09.04.2010