



## URHO DIGITAALINEN ULKOLÄMPÖMITTARI

Tuote 8593

### YLEISTÄ

Välttääksesi tuotteen väärinkäytön, lue käyttöohjeet huolella ennen sen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Käyttöohjeet
- Lämpömittari -40°C...+60°C

### TOIMINNOT

- Valittavissa °Celsius tai °Fahrenheit
- Näyttää minimi ja maksimi lämpötilan

### PAINIKKEET

- 1.) MIN/MAX: Näyttää minimi ja maksimi lämpötilan
- 2.) °C/°F: celsius tai fahrenheit valinta ja signaalin haku

### KÄYTTÖOHJE

- Asenna 1xAAA paristo vastaanottimeen.
- Valitse Celsius tai Fahrenheit painamalla °C/°F painiketta 2 sekunnin ajan
- Nähdäksesi minimi ja maksimi lämpötilan paina MIN/MAX painiketta.  
Laitte palautuu normaalitilaan 8sek kuluessa.

- Älä altista laitetta kosteudelle tai sateelle.
- Varastoi laitetta kuivassa tilassa
- Huolehdi ympäristöstä. ÄLÄ KOSKAAN hävitä käytettyjä paristoja talousjätteen mukana vaan toimita ne kierrätykseen.





## URHO DIGITAL UTOMHUS TERMOMETER

Produkt 8593

### ALLMÄNT

För att undvika felaktig användning av produkten, läs bruksanvisningarna noga före användningen. Spara anvisningarna för nästa användning.

### FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Bruksanvisningen
- Termometern -40C...+60C

### FUNKTIONER

- Du kan välja mellan Celsius eller Farenheit
- Visar minimi och maximala temperaturen

### KNAPPARNA

- 1.) MIN/MAX: Visar minimi och maximala temperaturen
- 2.) C/F: val av Celsius eller Farenheit och signalsökning

### BRUKSANVISNING

- Installera 1\*AAA batteri till mottagaren
- Välj Celsius eller farenheit genom att trycka på C/F knappen i 2 sekunder
- För att se minimi och maximala temperaturen tryck på MIN/MAX knappen. Termometern återgår till normalläget efter 8sek.

- Uttsät inte radion för fukt eller regn
- Förvara radion i en torr plats
- Kasta aldrig batterier i hushållsoporna, utan lämna dem till återvinning



IMPORTER  
TOOLNET ELEKTRO OY  
SAHAAJANKATU 14, 00880 HELSINKI  
WWW.TOOLNET.FI