

120 LITRAN HIOVA JA IMEVÄ PUHALLIN

TUOTENRO: XH-SB28

KÄYTTÖOPAS



LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Ennen kuin yrität käyttää uutta puhallinta lue nämä ohjeet huolellisesti. Tarvitset nämä ohjeet turvallisuusvaroitusten ja -varotoimien kokoonpano-ohjeiden, käyttöön ja kunnossapitoon liittyvien menettelytapojen sekä osaluettelon ja kuvien vuoksi.

VAROITUS: Tässä oppaassa mainitut varoitukset, varotoimet ja ohjeet eivät pysty kattamaan kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita, joita voi ilmetä. Käyttäjän on ymmärrettävä ottaa huomioon yleinen varovaisuus laitetta käytettäessä.

TEKNISET TIEDOT

Imu 1 200 W (230 V); 1 100 W (110 V)
Puhallin..... 170~640 l/min 8 barissa
Paino 40 kg

TURVALLISUUSOHJEET

1. Tunne laitteesi. Lue tämä opas huolellisesti. Opi laitteen käyttötarkoitukset ja rajoitukset sekä siihen liittyvät erityiset mahdolliset vaaratilanteet.
2. Maadoita kaikki laitteet.
3. Vältä koskemasta vartalollasi maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, radiaattoreihin, liesiin ja jäähdyttimiin.
4. Älä altista laitetta kosteudelle. Älä käytä tätä laitetta kosteissa tai märissä paikoissa. Pidettävä poissa sateesta.
5. Älä käytä virtajohtoa väärin. Älä kannaa työkalua johdosta, äläkä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Pidä johto loitolla lämmöstä, öljystä ja terävistä reunoista. Vaihda vaurioitunut johto välittömästi. Vaurioitunut johto lisää sähköiskun vaaraa.
6. Irrota säätö- ja kiintoavaimet ennen työkalun virran kytkemistä päälle. Työkalun pyörivään osaan kiinni jäänyt säätö- tai kiintoavain saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
7. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäsiistit työtilat muodostavat onnettomuusvaaran.
8. Pidä lapset loitolla. Lapset on pidettävä loitolla työskentelyalueesta. Älä anna lasten käsitellä työkaluja.
9. Älä käytä tätä laitetta alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Lue käyttämiesi lääkkeiden varoitusetiketit selvittääksesi, heikentääkö lääke mahdollisesti refleksejäsi tai kykyäsi käyttää laitetta turvallisesti. Mikäli olet epävarma, älä yritä käyttää laitetta.
10. Käytä suojarusteita. Tätä laitetta käytettäessä on aina pidettävä silmäsuojaimia. Käytä suojalaseja. Tavallisissa silmälasissa on vain iskunkestävät linssit. Ne EIVÄT ole suojalaseja. Pölysuojaimia, liukuesteturvajalkineita, suojakypärää ja kuulosuojaimia on käytettävä asianmukaisissa olosuhteissa.
11. Pukeudu asianmukaisesti. Löysät vaatteet, käsineet, solmiot, sormukset, rannekorut ja muut korut voivat

muodostaa mahdollisen vaaratilanteen tätä laitetta käytettäessä. Pidä kaikki asusteet etäällä laitteesta.

12. Pidä aina tukeva seisoma-asento ja hyvä tasapaino tätä laitetta käytettäessäsi.

13. Irrota laite pistorasiasta aina ennen säätöjen tekemistä, säilytykseen asettamista, huoltamista ja varusteiden vaihtamista. Nämä varotoimet vähentävät työkalun käynnistykseen liittyvien onnettomuuksien vaaraa.

14. Kiinnitä työkappale puristimilla tai muulla käytännöllisellä tavalla vakaaseen alustaan. Työkappaleen pitelemine kädessä tai vartaloa vasten on epävakaata ja voi johtaa hallinnan menetykseen.

15. Käytä omaan käyttötarkoitukseesi sopivaa työkalua. Oikea työkalu on parempi ja turvallisempi sillä teholla, johon se on suunniteltu.

16. Älä käytä työkalua, jos virtakytkin on epäkunnossa. Kaikki työkalut, joita ei voi ohjata virtakytkimellä, ovat vaarallisia, ja ne on korjattava.

17. Tarkista vaurioiden varalta. Tarkista laite säännöllisesti. Jos laitteen jokin osa vaurioituu, se tulee tutkia huolellisesti sen varmistamiseksi, että se pystyy suorittamaan sille tarkoitettun toiminnon oikein. Jos olet epävarma, osa tulee korjauttaa. Anna pätevän teknikon suorittaa kaikki huolto.

18. Pidä etäällä syttyvistä aineista. Älä käytä tätä laitetta lähellä syttyviä tai tulenarkoja materiaaleja. Jos tätä ei noudateta, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

19. Kun työkalua ei käytetä, säilytä sitä poissa lasten ulottuvilta.

KOKOAMISOHJEET

VAROITUS: Lue ennen käyttöä tekniset tiedot ja käyttöohjeet.

1. Avaa pakkaus ja ota esiin seuraavat osat:
 - 1 muovipussi, joka sisältää käyttöoppaan
 - 1 muovipussi, joka sisältää harjan
 - 1 muovipussi, joka sisältää pyörät ja muut pienet tarvikkeet
 - 1 pyörien akseli
 - 1 kahva