

DENVER[®]

BTG-212


KÄYTTÖOHJE



Lue tämä ohje ennen tuotteen käyttämistä
ja säilytä se tulevia tarpeita varten.

www.denver-electronics.com

Tuotteen yleiskatsaus



- 1.TWS-painike
- 2.Tilapainike
- 3.USB-portti
- 4.AUX IN -liitäntä
- 5.Virta päälle / pois päältä
- 6.Toisto-/tauko-painike
- 7.Latausliitäntä
- 8.LED-merkkivalo
- 9.Taaksepäin / vähennä äänenvoimakkuutta
- 10.Eteenpäin / lisää äänenvoimakkuutta

Lataaminen

Kaiuttimen voi ladata kahdella eri tavalla.

1. Yhdistä USB-latausjohto kaiuttimeen ja USB-virtalähteeseen, kuten PC/MAC jne.

2. Käytä lataamiseen verkkovirtalaitetta (ei mukana).

Kytke kaiutin pois päältä lataamisen ajaksi.

Merkkivalojen tila

Tyyppi	Merkkivalo	Tila
BLUETOOTH-MERKKIVALO	Nopeasti vilkkuva sininen	Valmis yhdistymään
	Hitaasti vilkkuva sininen	Yhdistetty
	Sininen	AUX in -tila
Akun merkkivalo	Punainen valo palaa	Ladataan
	Punainen valo sammuu	Täyteen ladattu

Yhdistäminen

Bluetooth-yhteys

Kytke päälle painamalla virtapainiketta pitkään.

Kaiuttimen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä

Hae Bluetooth-laitteita puhelimesi, valitse luettelosta ”BTG-212”.

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä, kun kaiutin on saanut yhteyden puhelimeen

USB-portin tukemat mediatiedostot: MP3/WAV/WMA

TWS-toiminto – saat stereon yhdistämällä kaksi kaiutinta pariin painamalla lyhyesti TWS-painiketta.

Usein esitetyt kysymykset:

1. Kaiutin ei kytkeydy päälle
Varmista, että akku on täynnä ja akun merkkivalo palaa.
2. Bluetooth-laitteen yhdistäminen ei onnistu
Varmista, että laite on Bluetooth-tilassa ja enintään 10 metrin päässä kaiuttimesta.
Varmista, ettei kaiutin tai laite ole Bluetooth-yhteydessä jonkin toisen laitteen kanssa.
3. Ääntä ei kuulu
Suurena äänenvoimakkuutta.
4. Kaiutin ei vastaa
Sammuta se ja kytke päälle uudelleen.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitetun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Käyttötaajuusalue:2402-2480MHz

Maks. lähtöteho:4dBm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeffen

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

Täten Inter Sales A/S vakuuttaa, että tämä malli DENVER (BTG-212) on direktiivin 2014/53/EUolonnaisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BTG-212

Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla

Varoitus: Litiumparisto sisällä