




AREX

IP44 -0-

KATTO-/SEINÄVALAISIN | TAK-/VÄGGARMATUR | LAE-/SEINAVALGUSTI | CEILING-/WALL LUMINAIRE



E = Maadoituksen jatkaminen / päätyminen
 E = Anslutning / avslutning av jordningsledning
 E = Maandamise jätkamine / lõpetamine
 E = Continuity / termination of earth wires



220-240 V ~ 50/60 Hz
 -o- 3 x 2,5 mm²

Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä. Huolehdi valaisimen osien asianmukaisesta kierrätyksestä. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: www.kierratys.info.

Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut. Se till att armaturens delar återvinns tillbörligt. Kasserade elektriska och elektroniska produkter är el- och elektronikavfall. Återvinna produkten via deft nationella WEEE-samlingscentret.

Kasuta ainult valgustile/juhtseadmele märgitud võrguvoolu ja sagedust. Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel. Selle valgusti valgusallikas ei ole vahetatav. Valgusallika tõrke korral peab kogu valgusti kasutuselt kõrvaldama. Suunake valgusti osad eeskirjade kohaselt ringlusesse. Kasutusest kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed on jäätmed, mis tuleb toimetada elektroonikaromu kogumispunkti.

Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. Handle the recycling of the luminaire's components in the appropriate manner. Discarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.



NRO	E-NR	KOODI KOD/CODE	VÄRI / FÄRG VÄRV / COLOUR	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLÄ VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	KG	GTIN
4116407	7501895	A1GEAA	AREX 260 IP44 8W/830 800LM WH	valkoinen/vit/valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated LED 8W 800lm 3000K 35000h	0.426 6435200206398
4116408	7501896	A1GEAB	AREX 350 IP44 12W/830 1200LM WH	valkoinen/vit/valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated LED 12W 1200lm 3000K 35000h	0.726 6435200206411
4116409	7501897	A1GEAC	AREX 400 IP44 18W/830 1800LM WH	valkoinen/vit/valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated LED 18W 1800lm 3000K 35000h	1.052 6435200206435

AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260, Kerava, www.airam.fi