


241224 FI SUIHKULÄHDE



KOKOAMISOHJEET:

1. Irrota pumppu pakkauksesta ja kierrä virtajohto auki. Säädä virtausnopeus (jos mahdollista) suurimpaan mahdolliseen asentoon (+).
2. Tässä suihkulähteessä on kaksi osaa. Vedä PVC-putken toinen pää suihkulähteen yläosasta ja kytke se pumppuun (katso 1). Kytke virtajohto kunnolla (katso 3). Aseta suihkulähteen ylin osa suihkulähteen perustan päälle (katso 2).
3. Lisää vettä kuvan osoittama määrä (katso 4).
4. Kytke virta (katso 5).

VAROITUS

- Älä kytke pumppua muuhun kuin pumpussa mainittuun jännitteeseen.
- Älä pumpppaa syttyviä nesteitä.
- Älä käytä pumppua vedessä, jonka lämpötila on yli 35 °C.
- Virtajohto ei ole vaihdettavissa.
Jos johto on vaurioitunut, laite on poistettava käytöstä.
- Vaihda koko pumppu, jos havaitset vaurion.

HUOMAUTUS

- Irrota virtajohto pistorasiasta aina ennen pumpun käsittelemistä.
- Älä käytä pumppua tyhjänä.
- Älä nosta pumppua virtajohdosta.
- Käytä pumppua ainoastaan makeassa vedessä.
- Pumpun on oltava käytettävässä kokonaan upoksissa, sillä muuten sen jäähdytys ei toimi kunnolla.
- Pumppua ei saa käyttää uima-altaissa.
- Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopisteeseen.
- Lajittelemalla ja kierrättämällä jätteet autat säästämään luonnonvaroja ja varmistat, että tuote hävitetään ympäristöystävällisellä ja järkevällä tavalla.

SUORITUSKYKY

- Tukkeutunut tai likainen imusiivilä heikentää suorituskyyä huomattavasti.
- Jos pumppua käytetään likaisella pinnalla, nosta pumppua hieman, jolloin imuaukkoon ei pääse niin paljon roskaa. Jos haluat vähentää veden virtausta, säädä pumpun sivulla olevaa virtauksen säätövipua tai rajoita poistovirtausta.
- Pumppua saa käyttää vain silloin, kun se on kokonaan veden alla. Kuivakäyttö saattaa vahingoittaa pumppua. Upota aina ensin pumppu veteen ja kytke vasta sitten pistoke pistorasiaan. Pumppu ei välttämättä heti aluksi pumpppaa vettä, sillä pumpussa ja putkessa voi olla ilmaa. Pumpussa ei silti ole vikaa. Irrota pumppu pistorasiasta ja kytke se uudelleen useita kertoja, niin se alkaa toimia kunnolla.

JOS PUMPPU LAKKAA TOIMIMASTA, TARKISTA SEURAAVAT ASIAT:

- Varmista, että pumppu saa virtaa.
Tarkista katkaisija ja kokeile toista pistorasia.
- HUOM! Irrota virtajohto pistorasiasta aina ennen pumpun käsittelemistä.
- Tarkista, että pumpun poistoaukko ja -putki eivät ole tukkeutuneet ja että putki ei ole taittunut. Leväkertymät voi huuhtoa pois puutarhaletkulla.
- Tarkista, että imuaukko ei ole tukkeutunut.
- HUOM! Varmista, että virtajohto muodostaa roikkuvan silmukan pistorasian alle. Näin vesi ei valu johtoa pitkin pistorasiaan.

Valmistuttaja/Tillverkat för/Tellija/Manufactured for:
Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland

