
Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata sitä.



Käyttöohje

LED Otsalamppu Vatti LedPower USB

400081

Ladattava magneettinen taskulamppu otsavalaisin

400081

➤ **Pääparametrit:**

Kuoren materiaali: Aero-alumiiniseokset

Käsittelytekniikka: CNC-käsittely

Pintakäsittely: kova anodisointi

Koko: pituus 101mm * korkea 24mm, leveys 25mm

Paino: 48 g (ilman akkua)

Paristot: 1kpl 18650 -paristo

Jännite: 2,7-8,4v

Tilakytkin: 8-moodin Hi / Med / Matala / Heikko / Nopea vilkkuminen / SOS / Hidas vilkku / Hälytys vilkku

Polttimo: CREE XP-L2

Suoritus aika maks. teho: 2-3 tuntia.

Säteilyetäisyys: 200m

Tiiveys: IP 66

➤ **Toimintatila:**

1. Korkea
2. Keski
3. Matala
4. Heikko
5. Nopea vilkku
6. SOS
7. Hidas vilkku
8. Hälytys vilkku



➤ **Ominaisuudet:**

Sitä voidaan käyttää vaihtoehtoisesti otsalamppuna tai pyörävalona;

Vedenkestävä, voit käyttää sitä sateisena päivänä, mutta älä laita sitä suoraan veteen.

Erittäin kirkas, sokaiseva vaikutus.

Cree XPL2 LED CREE, Viileä valkoisen valon kirkkaus. 4200K

Voidaan käyttää elämän valaisemiseen tai vaikka kalastusvalaisimena;

Koska käyttöikä on jopa yli 100 000 tuntia, ei tarvitse harkita korkin vaihtamista koko elämän aikana.

Soveltuu yleisesti sisä- ja ulkokäyttöön, kuten kodin askareisiin ja ulkoiluun, retkeilyyn, kalastukseen, vaellukseen, kartanlukuun, yökalastukseen, yölentoon, purjehdukseen, luolakäyttöön, metsästyksen jne.

Käyttö:

1. Aseta patteri taskulamppuun ja paina virtakytkimestä päälle. LED syttyy.
2. Yhteensä 8 tilaa valita, erittäin helppo ja kätevä.

➤ **Huomio:**

* Akku on aktivoitava ensimmäistä kertaa, muuten se ei välttämättä toimi normaalisti.

* Kun lamppua käytetään ensimmäistä kertaa, lataa akku ennen sen käyttöä. Jos paristoja ei käytetä pitkään aikaan, on parempi ottaa patteri pois laitteesta;

* LED-valot lähettävät voimakasta valoa, joka voi johtaa väliaikaiseen sokaistumiseen. Älä osoita valolla suoraan kohti silmiä, etenkin lapsen.

➤ **Osat:**

- 1 x Otsalamppu
- 1 x magneettinen latauspiuha
- 1 x otsapanta
- 1 x käyttöohje

